

Návod na hodinky DIGITÁLNE W01M.11187



A. Charakteristika, funkcie

- 13 miestny LCD display – zobrazuje hodiny, minúty, sekundy, mesiac, deň, deň týždňa
- budík, zvukové znamenie v celú hodinu
- 12/24 hodinový formát času
- 1/100 sekundový chronograf s rozdelenými funkciami
- tóny tlačidiel
- svetlo

Tlačidlom A LIGHT zapnete podsvietenie na 3 sekundy

B. Návod k použitiu.

- 1) V akomkoľvek stave, stlačením tlačidla A sa rozsvieti svetlo po dobu 3 sekúnd.
Medzi jednotlivými funkciami sa prepína stlačením tlačidla B.
- 2) Medzi jednotlivými funkciami sa prepína stlačením tlačidla B.
1: funkcia času, 2: funkcia chronografu, 3: funkcia budenia, 4: funkcia nastavenia času

3) V režime budenia.

- Stlačením súčasne tlačidla C a D pre zapnutie a vypnutie budenia a zvonenia, zvukové znamenie v celú hodinu.
- Stlačením tlačidla B sa dostanete do módu pre nastavenie času budenia.
- Stlačením tlačidla C prepínate medzi „minútami“ a „hodinami“.
Stláčaním tlačidla D nastavíte na požadovanú hodnotu bližajúcu položku.
Stlačením tlačidla C ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tlačidla B sa vrátite späť na základný ukazovateľ času.
- Budenie ukončíte tlačidlom C alebo D.

4) V režime chronografu (stopky)

- Do režimu stopiek sa dostanete stlačením tlačidla B.
- Stlačením tlačidla D spustíte alebo zastavíte merania.
- Stlačením tlačidla C stopky vynulujete.
- Stlačením tlačidla C v priebehu merania sa čas na displeji zastaví, ale meranie pokračuje.
Opätovným stlačením tlačidla C sa vrátíte na meraný čas.
Stlačením tlačidla D stopovanie zastavíte, C vynulujete.
- Aj keď stopky bežia, stlačením tlačidla B sa môžete prepnúť na normálny čas a opäť sa vrátiť na stopovanie, bez toho, aby sa stopky zastavili.

5) V režime nastavenia času.

- Stlačte tlačidlo B pre získanie polohy pre nastavenie času, blikajú „ sekundy“, stlačte tlačidlo D pre vynulovanie, stláčaním tlačidla C vyberiete položku k nastaveniu v nasledujúcom poradí: Sekundy – minúty – hodiny - deň – mesiac – deň v týždni
- Stlačením tlačidla D nastavíte blikajúcu položku na požadovanú hodnotu.
- Stlačením tlačidla B sa vrátite a ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tlačidla D sa sekundy vynulujú. V prípade, že sa sekundy nachádzajú v rozmedzí od 30 do 59, vynulujú sa a zároveň sa nastaví o 1 minútu viac.
V prípade vynulovania sekúnd v rozmedzí od 0 do 29 sekúnd sa minúty nemenia.
- v polohe nastavovania „hodiny“ ikona „H“ znamená 24-hodinový formát času, „A“ alebo „P“ znamená 12-hodinový formát, formáty sa nastavujú opakovaným stláčaním tlačidla D.

Vysvetlivky:

-6-numericke zobrazenie... zobrazuje: HH-MM-SS (hodiny – minúty-sekundy)

SCHÉMA:

Tlačidlo A – svetlo

Tlačidlo B – funkcie

Tlačidlo C – nulovanie

Tlačidlo D - štart

