

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUDZIKA C02.2756



PODSTAWOWE FUNKCJE:

Czas sterowany falami radiowymi

- Przełącznik godzin 12/24
- Data , czas, dzień tygodnia- w 6 językach światełko
- termometr
- budzik USTAWIANIE CZASU FALAMI RADIOWYMI:
- Budzik automatycznie zacznie odbierać fale radiowe po włożeniu baterii.
- Dla dokładnego pomiaru czasu, budzik każdego dnia o godzinie 3:00 automatycznie sprawdza i koryguje aktualny czas. W razie braku odpowiedniego sygnału radiowego, budzik automatycznie wstrzyma nastawianie i ponownie 4-krotnie wznowi je po upływie kolejnych pełnych godzin.
- Budzik sprawdzi także czas po przyciśnięciu górnej i dolnej strzałki jednocześnie. Jeżeli sygnał radiowy nie dotrze do budzika w ciągu 5 minut, zniknie znak z wyświetlacza , budzik będzie ustawiał się 4-krotnie po upływie kolejnych pełnych godzin.
- Jeżeli chcesz zatrzymać wyszukiwanie sygnału, ponownie wciśnij jednocześnie górną i dolną strzałkę. REČZNE USTAWIANIE CZASU- Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE”, zaczną pulsować cyfry godzin , które ustawisz przy pomocy strzałek. Naciskając przycisk „MODE” przejdziesz na minuty, sekundy, rok, miesiąc, dzień, język dnia tygodnia, 12/24 godzinny pomiar czasu, strefę czasową. Odpowiednie ich parametry ustawisz przy pomocy strzałek.
- Budzik ustawiony jest na czas środkowoeuropejski, strefa czasowa powinna być ustawiona na 00.
- Używając budzik w innej strefie czasowej, należy ustawić różnicę czasową.
- Tryb pracy ustawi się automatycznie po upływie 10 sekund (w tym czasie proszę nie ustawiać budzika)

BUDZIK:

- włączanie i wyłączanie budzika następuje przy pomocy przycisku „ALARM ON/OFF”
- aby ustawić czas budzenia przyciśnij „MODE” , po prawej stronie wyświetlacza pojawi się „ALM”.
- Po przytrzymaniu „MODE” na wyświetlaczu zaczną pulsować cyfry godzin, które ustawisz przy pomocy strzałek. Przyciskając „MODE” przełączysz na minuty, które ustawiasz jak godziny.
- Przyciskiem „MODE” potwierdzisz ustawienie budzika.
- Alarm wyłączysz przyciskiem LIGHT/SNOOZE. Budzenie będzie powtarzane zawsze po 24 godzinach.
- Aby całkowicie wyłączyć budzik przyciśnij „MODE” i przy pomocy strzałek ustaw OFF.

ŚWIATEŁKO:

Górnym przyciskiem włączysz podświetlenie wyświetlacza, które samoistnie wyłączy się po upływie 5 sekund.

TERMOMETR:

Termometr dokonuje pomiaru temperatury w stopniach Celsusza i w stopniach Fahrenheita. Między danymi skalami pomiaru temp. przełączysz naciskając na przycisk °C/°F .

UWAGI:

- Przyciski nie działają gdy budzik wyszukuje sygnału radiowego
- Nie stawiać budzika w pobliżu telewizora, monitora itp.
- Temperatura jest mierzona w przedziale od 00C do 600C.
- Nie stawiać budzika w pomieszczeniach w których panuje duża wilgotność.
- Po wyjęciu baterii wszystkie ustawienia budzika ulegają skasowaniu.