



## INSTRUKCJA OBSŁUGI C02.2576

### Dane techniczne

- format czasu 12/24 godzin
- kalendarz
- data, dzień tygodnia
- termometr w °C i °F - na zewnątrz i wewnątrz
- czujnik temperatury zewnętrznej - 433 MHz, zasięg 30 m
- baterie do budzika: 2x AAA
- bateria do czujnika: 2x AAA

### Ustawienie czasu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż rok zacznie migać, ustaw go za pomocą przycisków ▲ i ▼. Naciśnij SET, aby przejść do miesiąca, daty, dnia tygodnia, języka, godzin, minut i strefy czasowej. Każdą z danych można następnie ustawić za pomocą przycisków ▲ i ▼. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 10 sekund, wyświetlacz automatycznie przełączy się na normalny czas. Nazwy dni tygodnia są dostępne w 7 językach – angielskim, niemieckim, francuskim, duńskim, włoskim i hiszpańskim. Naciśnij ▲, aby przełączyć pomiędzy formatem czasu 12/24 godzinnym.

### Ustawienie alarmu

Naciśnij i przytrzymaj 🔔, aż godzina ustawiona za pomocą ▲ i ▼ zacznie migać. Naciśnij 🔔, minuty zaczną migać, ustaw je za pomocą ▲ i ▼. Jeśli wyświetlacz pokazuje normalny czas, naciśnij 🔔, aby włączyć/wyłączyć alarm. Gdy budzik jest włączony, na wyświetlaczu pojawia się symbol 🔔. Budzik będzie dzwonił maksymalnie przez 2 minuty. Ponowny alarm nastąpi za 24 godziny.

### Ustawianie alarmów dla zmian temperatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ART, aż symbol górnej granicy temperatury zewnętrznej zacznie migać. Ustawiasz to przyciskami ▲ i ▼. Naciśnij ART, aby przełączyć na dolną granicę temperatury. Ustawisz go w ten sam sposób. Naciśnij ART, aby potwierdzić ustawienie. Jeśli rzeczywista temperatura osiągnie ustawiony limit, alarm będzie emitowany przez 5 sekund. Tutaj Włącz/wyłącz tę funkcję, naciskając przycisk ART. Na wyświetlaczu pojawią się symbole górnej i dolnej granicy.

### Czujnik temperatury

- IN – wewnętrzny
- OUT – zewnętrzne

Przełączanie między °C i °F za pomocą przycisku ▼. Strzałki pokazują zmiany temperatury. Jeśli temperatura rośnie, wyświetlana jest strzałka w górę. Jeśli spada, strzałka w dół. Prosta strzałka oznacza stabilną temperaturę.

Za pomocą przycisku CH z tyłu budzika wybierz numer kanału, na którym będzie wyświetlana temperatura zewnętrzna. Budzik posiada możliwość wyboru 3 kanałów, co oznacza, że do jednego budzika można podłączyć aż 3 czujniki.

### Uwaga

Jeśli baterie są słabe, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu baterii.