

NÁVOD K POUŽITÍ

C02.2578



Funkce

1. Předpověď počasí
2. Vnitřní teplota, vlhkost
3. Čas, kalendář
4. Budík
5. Světlo

Nastavení času

Přidrže MODE, začne blikat rok, požadovaný rok nastavíte mačkáním UP a DOWN. Mačkáním MODE pak přejdete na měsíc, den, jazyk dne v týdnu, hodiny, minuty. Zmáčknutím MODE nastavování potvrdíte. Den týdne se nastaví automaticky. Pokud nebudete mačkat žádné tlačítko 8 vteřin, displej se přepne automaticky na normální čas. Mačkáním tlačítka UP zvolíte časové pásmo -1h, 0, +1h, +2h.

Budík

Zmáčkněte MODE, displej se přepne na čas buzení a objeví se ikona AL. Přidrže MODE, blikají hodiny, nastavíte je mačkáním UP a DOWN. Zmáčknutím MODE přepnete na minuty, a pak aktivujete buzení. Zmáčknutím UP vypnete buzení, budíček z displeje zmizí. Budík pípá 2 minuty. Zmáčknutím SNZ/LIGHT se bude buzení opakovat po 5ti minutách.

Vnitřní teplota

Ukazuje momentální teplotu. Mačkáním DOWN přepínáte mezi 0C a 0F.

Mačkáním MIN/MAX se zobrazí minimální a maximální naměřené vnitřní teploty a vlhkosti.

Tlak

Přidržením tlačítka HISTORY přepnete mezi mb/hPa a inhg

Mačkáním HISTORY se zobrazí hodnoty tlaku -1 až -12 hodin

Světlo

Zmáčknutím SNZ/LIGHT se rozsvítí světlo na 5 vteřin.

Poznámka: Pokud buzení je tiché, displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.

- Baterie 2x AAA