

## INSTALACE BATERIE

Otevřete kryt na baterii a vložte dvě 1,5 V AAA baterii.

*\*Budík obdrží rádiový signál automaticky. Po třech minutách se indikátor rádiového signálu rozsvítí a bliká.*

*Hodiny se automaticky nastaví.*

*\*Jestliže budík neobdrží rádiový signál automaticky, musí být nastaven ručně.*

## NASTAVENÍ ČASU

*Indikátor rádiového signálu nesmí blikat, na displeji musí být čas s datem.*

*\*Přidržte MODE: hodinová číslice bliká, nastavte hodinu mačkaním UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).*

*\*Zmačkněte MODE: minutové číslice blikají, nastavte minuty mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE: datumová číslice bliká, nastavte datum mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE: číslice označující měsíc bliká, nastavte měsíc mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE: písmena označující den blikají, nastavte den mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE naposled: objeví se normální čas.*

## UPOZORNĚNÍ:

*1. Hodiny mohou být nastaveny ručně, jestliže neobdržely rádiový signál. Když už budík obdržel rádiový signál, zmačkněte MODE dvakrát, abyste mohl nastavit čas ručně.*

*2. Zmačkněte a držte UP nebo DOWN pro rychlejší nastavování.*

## NASTAVOVÁNÍ BUZENÍ

*Mačkaním MODE přejděte na displej čas + buzení (ALARM).*

*\*Zmačkněte MODE na 3 sekundy. Hodinová číslice bliká, nastavte hodinu mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE, minutové číslice blikají, nastavte minuty mačkaním UP nebo DOWN.*

*\*Zmačkněte MODE, číslice přestanou blikat a buzení se aktivuje, zobrazí se indikátor buzení.*

### BUZENÍ ZAPNUTO/VYPNUTO

*\*Zmáčkněte ALARM ON/OFF, abyste buzení aktivoval nebo vypnul.*

*\*Jestliže je buzení aktivováno, indikátor buzení svítí.*

*\*Zmáčkněte tlačítko 1, buzení se zastaví, ale spustí se znovu za 4 minuty. Indikátor opakovaného buzení svítí. Pokud zastavíte buzení tlačítkem ALARM ON/OFF, buzení se bude opakovat následující den, indikátor buzení zůstane na displeji.*

*\*Jestliže buzení není vypnuto, zastaví se automaticky po 10-ti minutách.*

### ZAHRANIČNÍ ČAS

*\*Na displeji musí být normální čas a datum.*

*\*Zmáčkněte a držte UP na 3 sek., displej se přepne na +1 hodinu našeho času. Čas se přepne zpět přidržením DOWN.*

*\*Zmáčkněte a držte DOWN na 3 sekundy, čas se přepne na -1 hodinu našeho času. Čas*

*se přepne zpět přidržením UP.*

*Vždy svítí indikátor časové zóny T a časový rozdíl.*

### KALENDÁŘ

*Abyste změnil displej dne v týdnu z německé na anglickou verzi nebo naopak, zmáčkněte DOWN na 3 sekundy, displej ukáže jazyk (D – německý, E – anglický). Když DOWN přidržíte déle, jazyky se budou měnit mezi sebou.*

### SVĚTLO (RC95), EL ZADNÍ SVĚTLO (RC95EL)

*\*Zmáčkněte horní tlačítko 1, světlo se vypne automaticky po 5-ti sekundách.*

### INDIKÁTOR KAPACITY BATERIE

*Jestliže kapacita baterie spadne tak nízko, že budík už řádně nefunguje, indikátor kapacity baterie se rozsvítí a bliká. Baterie by měla být vyměněna co nejdříve.*

### FUNKCE TEPLoty

*Přejděte mačkáním MODE na displej čas+teplota. Zmáčkněte °C/°F pro výběr ukazatele teploty v stupních celsia nebo fahrenheitů.*