

Návod k použití cestovního budíku C02.2753



Charakteristika

- 12/24 hodinový formát času
- kalendář, den v týdnu v různých jazycích
- světlo
- hodiny
- budík
- opakované buzení

Funkce opakovaného buzení

Zmáčkněte ALARM SET, abyste aktivovali nebo vypli buzení. Na displeji se objeví indikátor budíku a Zz, nebo zmizí.

Když budík začne pípat, zmáčkněte SNOOZE, buzení se bude opakovat po 3 minutách.

K vypnutí buzení zmáčkněte jakékoli tlačítko.

12/24 hodinový formát času

Zmáčkněte ▲, abyste si vybrali formát času.

Nastavení času

Zmáčkněte a podržte TIME SET, začnou blikat číslice hodin. Požadovanou hodnotu nastavíte mačkáním ▼ nebo ▲.

Dále přepínáte zmáčknutím TIME SET na minulý rok, měsíc, datum, jazyk, den v týdnu, a ukončíte nastavování.

Požadované hodnoty si navolíte mačkáním nebo přidržením ▼ a ▲.

Nastavení budíku

Zmáčkněte a podržte ALARM SET, začnou blikat číslice hodin, čas nastavíte stejným způsobem jako u hodin.

Zmáčkněte ALARM SET, k potvrzení nastavení.

Výměna baterie

Otevřete kryt na baterie.

Vložte jednu AAA baterii a zavřete kryt.

Poznámky

Nepoužívejte budík v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.

Budík se vynuluje, když z něj vyndáte baterii.