

NÁVOD K POUŽITÍ BUDÍKU C02.2581



Instalace baterie

Odstraňte kryt na zadní straně budíku a vložte 2 tužkové baterie, dbejte na správnou polaritu.

Nastavení kalendáře

Přepínač na zadní straně budíku přepněte do pozice CALENDAR (kalendář). Číslice roku blikají, mačkáním YEAR na zadní straně budíku nastavíte požadovaný rok. Mačkáním HR na boku budíku nastavíte měsíc a mačkáním MIN nastavíte datum. Přesuňte přepínač do pozice LOCK, abyste ukončili nastavování.

Nastavení času

Přepínač dejte do pozice TM SET, mačkáním HR nastavíte hodiny, nastavením MIN nastavíte minuty. Přesunutím přepínače do pozice LOCK ukončíte nastavování.

Mačkáním tlačítka 12/24 přepínáte mezi 12ti a 24 hodinovým formátem času.

Teplota

Teploměr měří aktuální teplotu v místnosti. Mačkáním tlačítka 0C/0F přepínáte mezi zobrazením teploty ve stupních celsia nebo fahrenheitu.

Nastavení buzení

Dejte přepínač do pozice ALM SET. Mačkáním HR nastavíte hodiny, mačkáním MIN nastavíte minuty. Nastavování ukončíte přepnutím přepínače do pozice LOCK. Přepnutím přepínače na horní část budíku do pozice ON (zapnuto) budík aktivujete, v pozici OFF (vypnuto) je vypnutý. Pokud je na displeji ikona budíčku a Zz, budík je aktivován. Zmáčknutím tlačítka SNOOZE se bude buzení opakovat po 5ti minutách. Úplně budík vypnete přesunutím přepínače do pozice OFF.

Světlo

Displej se rozsvítí zmáčknutím tlačítka LIGHT.

Projekce času

Zmáčknutím LIGHT se rozsvítí i projektor. Kolečkem FOCUS si promítaný čas zaostříte, kolečkem IMAGE ROTATION si promítaný čas přetočíte.