

NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDÍK C01.2559



CHARAKTERISTIKA

vnitřní teplota: -30°C až +50°C

výsledek na jedno desetinné místo, odchylka +/-1

kalendář 1900-2099

FUNKCE

Displej ukazuje čas, datum, den týdne a teplota.

Zmáčknete tlačítko MODE, aby se vám zobrazil čas buzení.

Zmáčknete tlačítko 0C/0F, abyste přepnuli mezi teplotami ve stupních Celsia a stupních Fahrenheita.

Zmáčknete tlačítko DOWN k přepnutí mezi 12-ti a 24 hodinovým formátem času.

Zmáčknutím tlačítka SNOOZE aktivujete buzení, opakované buzení.

NASTAVOVÁNÍ

Přidržejte MODE dokud nezačnou blikat hodiny času, jste v režimu nastavování.

Mačknutím MODE přejdete na minuty, rok, měsíc, den, hodiny buzení, minuty buzení, počet opakování, datum pro počítání, odpočítávání, počítání.

Den v týdnu se nastaví automaticky. Hodnota, kterou nastavujete, bliká. Mačknutím UP nebo DOWN nastavíte požadovanou hodnotu.

Pokud jste v režimu nastavování odpočítávání nebo počítání:

- zmáčknutím SNOOZE spustíte nebo zastavíte počítací funkci
- zmáčknutím MODE počítadlo vynulujete.
- zmáčknutím MODE se přepnete zpátky na normální čas

BATERIE 2x LR44

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179

www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BUDZIKA C01.2559



CHARAKTERYSTYKA:

- temperatura wewnętrzna : zakres od -30°C do +50°C
- wynik do jednego miejsca po przecinku z dokładnością do +/-1
- kalendarz 1900 – 2099

FUNKCJE:

Na wyświetlaczu znajduje się czas, data, dzień tygodnia, temperatura

- przyciskiem MODE włączysz funkcję budzenia
- przyciskiem °C/°F przełączysz skalę pomiaru temperatury
- przyciskiem DOWN przełączysz format czasu 12/24
- przyciskiem SNOOZE aktywujesz funkcję budzenia i jego powtarzanie

USTAWIENIA:

Przytrzymaj przycisk MODE aż cyfry czasu będą pulsować

Przyciskając MODE przełączysz na minuty, rok, miesiąc, dzień, czas budzenia, powtarzanie budzenia, odliczanie czasu, stoper.

Dzień tygodnia ustawi się automatycznie. Ustawiana wartość pulsuje.

Przyciskając UP lub DOWN ustawisz żądane wartości.

Obsługa doliczania czasu i stopera

- SNOOZE włącza/wyłącza odliczanie
- MODE zerowanie

Przyciskiem MODE powrócisz do aktualnego czasu

BATERIE:

2*LR44