

Funkce

1. *Displej zobrazuje čas, týden, teplotu, datum, den týdne*
2. *Budík (8 melodií)*
3. *Opakované buzení*
4. *Narozeninová upomínka*
5. *Stopky, odpočítávání*

Tlačítka

Mačkáním MODE přepnete mezi časem, budíkem, stopkami, odpočítáváním, narozeninovou upomínkou.

Mačkáním UP přepínáte mezi 12ti a 24 hodinovým formátem času.

Mačkáním DOWN přepínáte mezi °C a °F.

Čas

Zmáčknutím SET začnou blikat hodiny, nastavíte je mačkáním UP nebo DOWN.

Mačkáním SET pak přejdete na minuty, rok, měsíc, den. Požadované hodnoty pak volíte mačkáním UP a DOWN. Týden se mění automaticky podle datumu.

Pokud nezmáčknete minutu žádné tlačítko, displej se automaticky přepne na normální čas.

Budík

Zmáčknete MODE, přejdete na čas buzení. Čas nastavíte stejně jako u normálního času. Mačkáním SET přejdete na hodiny, minuty, melodií.

Pípání se vypne automaticky po 1 minutě. Zmáčknutím SNZ se bude buzení opakovat.

Narozeninová upomínka

Zmáčknete MODE 4x, přejdete na upomínku. Mačkáním SET přejdete na hodiny, minuty, rok, měsíc, den. Hudba hraje 5 minut v určený den a čas.

Stopky

Zmáčknete MODE 2x, přejdete na stopky. Mačkáním UP a DOWN stopky zastavíte nebo spustíte. Zmáčknutím SET je vynulujete. Čas počítá do 29 hodin a 59 minut.

Odpočítávání

Zmáčknete MODE 3x, přejdete na odpočítávání. Čas nastavíte stejně jako u hodin.

Odpočítávání spustíte nebo zastavíte zmáčknutím UP nebo DOWN. Po uběhnutí času budík minutu hraje.

Teplota

Displej zobrazuje aktuální teplotu.

Poznámka:

1. *Pokud hodiny nejdou, vyměňte baterie.*
2. *Pokud buzení je tiché, displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.*