

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

C02.2592



Funkciók:

1. A kijelzőn látható: idő, hét, hőmérséklet, dátum, hét napja
2. Ébresztés (8 féle dallam)
3. Szundi
4. Születésnap emlékeztető
5. Stopper, visszaszámláló

Gombok:

A MODE gombbal mozoghat az idő, ébresztő, stopper, visszaszámláló, születésnap emlékeztető funkciók között.

Az UP gomb nyomásával beállíthatja a 12/ 24 - órás időformátumot.

A DOWN gomb nyomásával beállíthatja a hőmérsékleti egységet (C/F)

Idő:

A SET gomb megnyomásával óra villogni kezd, az UP és DOWN gombok segítségével beállítható az időt.

A SET gombbal átugorhat a percekre, évre, hónapra, napra. A kívánt értékeket szintén az UP/DOWN gombok segítségével állíthatja be. A hét automatikusan beállítódik. Amennyiben 1 percen belül nem nyom meg egy gombot sem, a kijelzőn automatikusan megjelenik normál idő .

Riasztás(ébresztés):

MODE gombbal átléphet a riasztási időre, melyet ugyanúgy lehet beállítani mint a normál időt. Nyomja meg a SET gombot, majd lépjen az órára, percekre, dallamokra .

Hangjelzés automatikusan kikapcsol 1 perc után. A SNOOZE gomb megnyomása után az ébresztés megismétlődik.

Születésnap emlékeztető:

Nyomja meg a MODE gombot 4x, így átugorhat az emlékeztetőre. Nyomja meg a SET gombot és állítsa be az órát, percet, évet, hónapot, napot. A dallam 5 percig játszik a beállított időpontban.

Stopperóra:

Nyomja meg a MODE gombot 2x, megjelenik a stopper. Az UP/DOWN gombokkal elindíthatja, ill. leállíthatja. A SET gombbal kinullázhatja. A maximális idő 29 óra 59 perc.

Visszaszámlálás:

Nyomja meg a MODE gombot 3x. Az kellő időtartamot ugyanúgy lehet beállítani, mint a normál időt. Visszaszámlálás elindításához nyomja az UP/DOWN gombokat. Miután letelt az idő 1percig játszik .

Hőmérséklet:

A kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet .

Megjegyzés :

1. Ha az óra nem működik, cserélje ki az elemeket .
2. Ha a riasztás néma, a kijelzőn halvány, cserélje ki az elemeket.