

# Návod na použitie C02.2592



## **Funkcie:**

- Hodiny zobrazujú čas, týždeň, deň v týždni, dátum, teplotu
- Budík - 8melódií
- Opakovanie budenia
- Narodeninová pripomienka
- Stopky, minútky

## **Ovládanie:**

Tlačeníím tl. MODE prepínate medzi časom, budíkom, stopkami, odpočítavaním a narodeninovou pripomienkou.

Stlačením UP prepínate zobrazenie medzi 12 a 24 hodinovým formátom.

Stlačením DOWN prepínate medzi zobrazeniami teploty v st. C alebo F.

## **Čas**

Stlačením SET začnú blikať hodiny, nastavíte ich stlačením UP alebo DOWN.

Stlačením SET prepnete na nastavenie minút, roku a mesiaca. Požadované

hodnoty rovnako nastavíte stlačením UP alebo DOWN. Týždeň sa mení

automaticky. Ak počas minúty nestlačíte žiadne tlačidlo displej sa automaticky prepne na normálne zobrazenie.

## **Budík**

Stlačením MODE prejdete na nastavenie času budenia. Stlačením SET prejdete

na nastavenie hodín, minút melódie. Pípanie sa vypne po 1 minúte. Stlačením

SNZ (Snooze) sa budenie bude opakovať.

## **Narodeninová upomienka**

Stlačte MODE 4x, prejdete do režimu nar. pripomienka. Stlačením SET prejdete na nastavenie hodín, minút, roku, mesiaca a dňa. Hudba hrá 5 minút v určený čas.

## **Stopky**

Stlačte MODE 2x, prejdete do režimu stopiek. Stláčaním UP a DOWN stopky zastavíte, alebo spustíte. Stlačením SET stopky vynulujete. Čas sa meria do 29 hodín, 59 minút.

## **Odpočítavanie – minútky**

Stlačte MODE 3x, prejdete na odpočítavanie. Čas nastavíte rovnako ako u

hodín. Odpočítavanie spustíte a zastavíte tl. UP alebo DOWN. Po dosiahnutí nuly budík minútu hrá.

## **Teplota**

Displej zobrazuje aktuálnu teplotu prostredia v ktorom sa nachádza.

## **Poznámka:**

Batérie vymeňte ak hodiny nejdú, alebo je budenie tiché, alebo sú nesprávne alebo slabo zobrazované údaje na displeji.