

1. Tlačítkem START/STOP spustíte/zastavíte měřený čas.
2. Stiskem nebo přidržením tlačítek MIN a SEC nastavíte požadovanou délku měřeného času.
3. Čas vynulujete současným přidržením tlačítek MIN a SEC.

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 179, www.mpm-quality.cz, e-mil: obchod@mpm-quality.cz

1. Naciśnij przycisk „START / STOP”, aby rozpocząć/zatrzymać czas pomiaru.
2. Naciśnij i przytrzymaj „SEC” i „MIN”, aby ustawić żadaną długość czasu.
3. Aby zresetować czas przytrzymaj jednocześnie „MIN” oraz „SEC”.

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, Partyzantów 22, POLSKA (E U),

Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21, **GSM: 695 630 342**

e-mail: biznes@mpm-quality.com, www.mpm-quality.com

1. Tlačidlom START/STOP spustíte/zastavíte meraný čas.
2. Stlačením alebo pridržaním tlačidiel MIN a SEC nastavíte požadovanú dĺžku meraného času.
3. Čas vynulujete súčasným pridržaním tlačidiel MIN a SEC.

MPM QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko

Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk, obchod@mpm-quality.sk