

Návod k použití C02.2627



Charakteristika:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rádiem řízené hodiny | 5. Opakované buzení |
| 2. 12/24 hodinový formát času | 6. 10ti vteřinové audio nahrávání |
| 3. Časový posun od -11 do +12 hodin | 7. 3ks AAA baterie |
| 4. Budík | |

Poznámka:

Po vložení baterií budík pípne a 7 minut bude vyhledávat rádiový signál, pak se displej přepne na normální čas.

Ruční nastavení času:

Zmáčknete na 2 vteřiny, začne blikat 12/24 (formát času), dalším mačkáním pak přejdete na hodiny, minuty, časový posun. Požadované hodnoty pak nastavíte mačkáním + a -. Dalším zmáčknutím nastavení potvrdíte. Displej se přepne na normální čas. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko 15 sekund, tak displej vždy přejde na normální čas.

Nastavení buzení:

Zmáčknete , abyste přepnuli na čas buzení, na displeji bude ikona nebo blikat. Přidržením na 2 sekundy přejdete na režim nastavování, hodiny budou blikat, nastavíte je + a -, zmáčknutím přejdete na minuty, nastavíte je stejně jako hodiny. Dalším zmáčknutím nastavení potvrdíte. Přidržením na 2 sekundy, nastavení ukončíte. Přepínačem přeškrtnutý - buzení vypnuto, zapnuto a audio nahrávka, si zvolíte funkci.

Hlasitost buzení si zvolíte přepínačem hlasitosti.

Budík zvoní 5 minut. Pokud zvonění přerušíte zmáčknutím LIGHT, na displeji bliká ZZ, a buzení se bude opakovat po 5ti minutách. Pokud chcete buzení vypnout úplně, musíte zmáčknout jakékoli tlačítko kromě LIGHT.

Nahrávání a přehrávání:

Přidržte a nahrávejte požadované zvuky nebo proslov. Nahrávání ukončíte uvolněním tlačítka. Budík vám nahrávku přehraje. Nahrávka může být dlouhá maximálně 10 sekund. Zmáčknutím si můžete nahrávku kdykoli přehrát.

Příjem rádiového signálu:

Po vložení baterií budík začne automaticky vyhledávat a přijímat signál, bliká ikona příjmu rádiového signálu. V 1, 2, 3 hodiny ráno bude budík přijímat signál automaticky a sám si seřadí čas. Při úspěšném příjmu je na displeji ikona. Pokud příjem nebyl úspěšný, ikona z displeje zmizí. Ručně spustíte příjem rádiového signálu přidržením tlačítka + na 2 vteřiny. Pokud během příjmu nastavíte čas, nebo budík, nebo jinou funkci, příjem se ukončí.

Poznámka:

- Síla signálu je znázorněna počty kruhů nad trojúhelníčkem – čím více kruhů, tím silnější signál.
- Časový posun si nastavíte, pokud chcete zobrazit čas v jiné časové zóně, než je ve vašem místě pobytu.
- DST - letní čas. Pokud budík přijímá úspěšně letní čas, DST bude zobrazeno na displeji. Jinak zmizí.
- Doporučujeme umístit budík 2,5 metru od televizi, monitorů a podobných zařízení, které by mohly rušit příjem rádiového signálu.
- Pokud je příjem špatný nebo slabý ve vnitřních prostorech, rozích a podobně, umístíte budík poblíž okna.

Instrukcja obsługi budzika C02.2627



Charakterystyka:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sterowany radiowo | 5. Budzik |
| 2. 12/24 format czasu | 6. 10-sekundowe nagranie audio |
| 3. Różnice czasowe: -11 do +12 godzin | 7. 3 baterie AAA |
| 4. Strefy czasowe | |

Uwaga:

Po włożeniu baterii budzik będzie przez 7 minut odbierał sygnał radiowy, następnie na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.

Ręczne ustawianie czasu:

Przytrzymaj na 2 sek., format czasu 12h/24h będzie pulsować, ponownym przyciśnięciem przełączysz na godziny, minuty, różnice czasowe. Żądane wartości ustawisz za pomocą (+/-). Ponownym przyciśnięciem zatwierdzisz ustawienia. Jeżeli przez 15 sek. nie przyciśniesz żadnego przycisku wyświetlacz przełączy się na aktualny czas.

Ustawianie budzenia:

Przyciskiem przełączysz na czas budzenia, na wyświetlaczu pojawi się ikona lub. Przytrzymaj przez 2 sek. przycisk aby przełączyć na tryb ustawień godziny, minut. Ustawisz je za pomocą (+/-). Zatwierdz przyciskając przytrzymując przez 2 sek. zakończysz ustawianie. Przełącznik: budzik wyłączony, - budzik włączony, a uruchomisz funkcję nagrywania.

Głośność sygnału można regulować za pomocą przełącznika głośności. Alarm budzenia trwa 5 minut, możesz go wyłączyć przyciskiem LIGHT, na wyświetlaczu pulsuje ikona ZZ, po 5 minutach sygnał włączy się ponownie. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć alarm, należy przycisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem LIGHT.

Funkcja nagrywania:

Przytrzymaj aby zapisać pożądane dźwięki lub słowa, nagrywanie zakończysz zwolnieniem Nagranie może trwać max 10 sekund. Przyciskając możesz odtworzyć nagranie.

SYGNAŁ RADIOWY:

Po włożeniu baterii budzik będzie automatycznie odbierał sygnał radiowy, a na wyświetlaczu będzie pulsować ikona sygnału radiowego. Budzik każdego dnia o godzinie 1:00, 2:00, 3:00 automatycznie sprawdzi i koryguje aktualny czas. Przytrzymując przycisk + na 2 sekundy uruchamia odbiór sygnału radiowego w dowolnym momencie.

UWAGA:

- Siła sygnału jest obrazowana przez liczbę okręgów w trójkącie – im więcej pierścieni, tym silniejszy sygnał.
- Różnice czasowe możesz ustawić jeżeli chcesz sprawdzać aktualny czas w innych strefach czasowych.
- DST – czas letni. W okresie w którym obowiązuje czas letni na wyświetlaczu pojawi się ikona DST.
- Zalecamy umieszczenie budzika min. 2,5 m od telewizorów, monitorów i innych urządzeń, które mogą zakłócać odbiór sygnału radiowego.
- Jeśli odbiór sygnału jest zbyt słaby, należy umieścić budzik w pobliżu okna.

Návod k použitiu C02.2627



Charakteristika:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Rádiom riadené hodiny | 5. Opakované buzenie |
| 2. 12/24 hodinový formát času | 6. 10 sekundové nahrávanie |
| 3. Časový posun od -11 do +12 hodín | 7. 3ks AAA batérie |
| 4. Budík | |

Poznámka:

Po vložení baterií budík pípne a 7 minut bude vyhledávat rádiový signál, potom sa na displeji zobrazí normálny čas.

Ručné nastavenie času:

Stlačte na 2 sekundy, začne blikat 12/24 (formát času). Dalším stlačením prejdete na hodiny, minuty, časový posun. Požadované hodnoty nastavíte stlačením + a -. Dalším stlačením nastavenie potvrdíte. Displej sa prepne na normálny čas. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo 15 sekúnd, tak displej prejde na normálny čas.

Nastavenie budenia:

Aby ste prepli na čas budenia, stlačte . Na displeji bude ikona alebo bude blikat. Pridržaním na 2 sekundy, prejdete na režim nastavovania, hodiny budú blikat. Nastavíte ich + a -. Stlačením prejdete na minúty, nastavíte ich rovnako ako hodiny. Dalším stlačením nastavenie potvrdíte. Pridržaním na 2 sekundy, nastavenie ukončíte. Prepínačom zvolíte funkciu: přeškrtnutý - buzenie vypnuté, zapnuté, audio nahrávka.

Hlasitost budenia zvolíte prepínačom hlasitosti. Budík zvoní 5 minút. Ak zvonenie prerušíte stlačením LIGHT, na displeji bliká ZZ a buzenie sa bude opakovat po 5tich minútach. Ak chcete buzenie vypnúť úplne, musíte stlačiť ľubovoľné tlačidlo okrem LIGHT.

Nahrávanie a prehrávanie:

Přidržte a nahrávejte požadované zvuky alebo slovo. Nahrávanie ukončíte uvoľnením tlačidla. Budík vám nahrávku prehrá. Nahrávka môže byť dlhá maximálne 10 sekúnd. Stlačením si môžete nahrávku kedykoľvek prehrať.

Příjem rádiového signálu:

Po vložení baterií budík začne automaticky vyhledávat a přijímat signál, bliká ikona příjmu rádiového signálu. O 1., 2., 3. hodine ráno, bude budík přijímat signál automaticky a sám si nastaví čas. Po úspěšném přijatí je na displeji ikona. Ak příjem nebol úspěšný, ikona z displeja zmizne. Ručne spustíte príjem rádiového signálu přidržením tlačidla „+“ na 2 sekundy. Ak počas příjmu nastavíte čas, alebo budík, alebo inú funkciu, príjem sa ukončí.

Poznámka:

- Síla signálu je znázornená počtom kruhov nad trojuholníčkom – čím viac kruhov, tým silnejší je signál.
- Časový posun si nastavíte, ak chcete zobrazit čas v inej časovej zóne, ako je vo vašom mieste pobytu.
- DST - letný čas. Ak budík prijíma úspešne letný čas, DST bude zobrazené na displeji. Inak zmizne.
- Budík odporúčame umiestniť min. 2,5 metra od televízora, monitorov a podobných zariadení, ktoré by mohli rušiť príjem rádiového signálu.
- Ak je príjem zlý alebo slabý vo vnútorných priestoroch, umiestnite budík bližšie k oknu.