

## CZ NÁVOD NA POUŽITÍ HODINEK W01M.11098.A



### SCHÉMA

- Tlačítko A – světlo
- Tlačítko B – funkce
- Tlačítko C – nulování
- Tlačítko D – start



### CHARAKTERISTIKA, FUNKCE

- 13ti místný LCD display – zobrazuje hodiny, minuty, sekundy, měsíc, den, den týdne
- budík, zvukové znamení v celou hodinu
- 12/24 hodinový formát času
- 1/100 sekundový chronograf s rozdělenými funkcemi
- časovač
- duální čas
- tóny tlačítek
- světlo



ČAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODPOČÍTÁVÁNÍ  
ČASU

Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.

1. V jakémkoliv stavu, stiskem tlačítka A se rozsvítí světlo po dobu 3 sekund.

### 2. NASTAVENÍ ČASU

- a) Stisknete a podržíte tlačítko C na 2 sekundy pro získání polohy pro nastavení času, blikají „sekundy“, stisknete tlačítko D pro vynulování, stiskáním tlačítka B vyberete položku k nastavení v následujícím pořadí: Sekundy – minuty – hodiny – 12/24 hod. formát – měsíc – den – den v týdnu
- b) Stiskem tlačítka D nastavíte blikající položku na požadovanou hodnotu.
- c) Stiskem tlačítka C se vrátíte a ukončíte nastavování.
- d) Stiskem tlačítka D se sekundy vynulují. V případě, že se sekundy nacházejí v rozmezí od 30 do 59, vynulují se a zároveň se nastaví o 1 minutu víc. V případě vynulování sekund v rozmezí od 0 do 29 sekund se minuty nemění.

### 3. BUDÍK

- Stiskem tlačítka B se dostanete do módu pro nastavení času buzení. Přidržením tlačítka C na 2 sekundy vyberte polohu pro nastavení času buzení. Stisknutím tlačítka B přepínáte mezi „minutami“ a „hodinami“.
- Stiskáním tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu blikající položku. Stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.
- Opakováním stiskem tlačítka D vypnete nebo zapnete budík (symbol ) nebo zvukové znamení v celou hodinu (symbol )
- Stiskem tlačítka B se vrátíte zpět na základní ukazatel času.
- Buzení ukončíte tlačítkem C nebo D

### 4. CHRONOGRAF (STOPKY)

- Stopky měří čas v rozsahu 23 hodiny, 59 minut, 59,99 sekund.
- Do režimu stopek se dostanete druhým stisknutím tlačítka B.
- Stisknutím tlačítka D spustíte nebo zastavíte měření.
- Stisknutím tlačítka C stopky vynulujete.
- Stisknutím tlačítka C v průběhu měření se čas na displeji zastaví, ale měření pokračuje. Opětovným stisknutím tlačítka C se vrátíte na měřený čas. Stisknutím tlačítka D stopování zastavíte, C vynulujete.
- I když stopky běží, stiskem tlačítka B se můžete přepnout na normální čas a zase se vrátit na stopování, aniž by se stopky zastavily.

### 5. ČASOVAČ

- Odpočítávání měří čas v rozsahu 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.
- Alarm zní po dobu 10ti sekund po dosažení odpočítávaného času do 0:00:00. Časovač se automaticky vrátí na svou výchozí hodnotu po ukončení alarmu.
- Do režimu časovače se dostanete třetím stisknutím tlačítka B. Pro nastavení stisknete tlačítko C po dobu 2 sekund, bliká hodnota hodin, stiskem tlačítka B přepnete na hodnotu, kterou chcete nastavit (hodiny, minuty).
- Stiskem tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu, stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.
- Stiskem tlačítka D začnete či přerušíte odpočítávání. Stiskem tlačítka C se vrátíte zpět na původní nastavenou hodnotu.

### 6. DUÁLNI ČAS

- Pro nastavení dalšího časového pásma.
- Do režimu nastavení duálního času se dostanete stiskem tlačítka D. Na pozici 12. hodiny je znázorněn symbol T2.
- Přidržením tlačítka C po dobu 2 sekund začne blikat ukazatel času, mezi ukazatelem minut a hodin přepínáte tlačítkem B. Vybranou hodnotu nastavíte tlačítkem D. Zde je možné nastavit pouze hodnoty hodin a minut.
- Nastavování ukončíte tlačítkem C.
- Na základní čas se vrátíte stiskem tlačítka D.

### MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborká 1473, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK, Tel.: +420 558 441 170  
e-mail: obchod@mpm-quality.cz / www.mpm-quality.cz

## CZ NÁVOD NA POUŽITÍ HODINEK W01M.11098.A



### SCHÉMA

- Tlačítko A – světlo
- Tlačítko B – funkce
- Tlačítko C – nulování
- Tlačítko D – start



### CHARAKTERISTIKA, FUNKCE

- 13ti místný LCD display – zobrazuje hodiny, minuty, sekundy, měsíc, den, den týdne
- budík, zvukové znamení v celou hodinu
- 12/24 hodinový formát času
- 1/100 sekundový chronograf s rozdělenými funkcemi
- časovač
- duální čas
- tóny tlačítek
- světlo



ČAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODPOČÍTÁVÁNÍ  
ČASU

Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.

1. V jakémkoliv stavu, stiskem tlačítka A se rozsvítí světlo po dobu 3 sekund.

### 2. NASTAVENÍ ČASU

- a) Stisknete a podržíte tlačítko C na 2 sekundy pro získání polohy pro nastavení času, blikají „sekundy“, stisknete tlačítko D pro vynulování, stiskáním tlačítka B vyberete položku k nastavení v následujícím pořadí: Sekundy – minuty – hodiny – 12/24 hod. formát – měsíc – den – den v týdnu
- b) Stiskem tlačítka D nastavíte blikající položku na požadovanou hodnotu.
- c) Stiskem tlačítka C se vrátíte a ukončíte nastavování.
- d) Stiskem tlačítka D se sekundy vynulují. V případě, že se sekundy nacházejí v rozmezí od 30 do 59, vynulují se a zároveň se nastaví o 1 minutu víc. V případě vynulování sekund v rozmezí od 0 do 29 sekund se minuty nemění.

### 3. BUDÍK

- Stiskem tlačítka B se dostanete do módu pro nastavení času buzení. Přidržením tlačítka C na 2 sekundy vyberte polohu pro nastavení času buzení. Stisknutím tlačítka B přepínáte mezi „minutami“ a „hodinami“.
- Stiskáním tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu blikající položku. Stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.
- Opakováním stiskem tlačítka D vypnete nebo zapnete budík (symbol ) nebo zvukové znamení v celou hodinu (symbol )
- Stiskem tlačítka B se vrátíte zpět na základní ukazatel času.
- Buzení ukončíte tlačítkem C nebo D

### 4. CHRONOGRAF (STOPKY)

- Stopky měří čas v rozsahu 23 hodiny, 59 minut, 59,99 sekund.
- Do režimu stopek se dostanete druhým stisknutím tlačítka B.
- Stisknutím tlačítka D spustíte nebo zastavíte měření.
- Stisknutím tlačítka C stopky vynulujete.
- Stisknutím tlačítka C v průběhu měření se čas na displeji zastaví, ale měření pokračuje. Opětovným stisknutím tlačítka C se vrátíte na měřený čas. Stisknutím tlačítka D stopování zastavíte, C vynulujete.
- I když stopky běží, stiskem tlačítka B se můžete přepnout na normální čas a zase se vrátit na stopování, aniž by se stopky zastavily.

### 5. ČASOVAČ

- Odpočítávání měří čas v rozsahu 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.
- Alarm zní po dobu 10ti sekund po dosažení odpočítávaného času do 0:00:00. Časovač se automaticky vrátí na svou výchozí hodnotu po ukončení alarmu.
- Do režimu časovače se dostanete třetím stisknutím tlačítka B. Pro nastavení stisknete tlačítko C po dobu 2 sekund, bliká hodnota hodin, stiskem tlačítka B přepnete na hodnotu, kterou chcete nastavit (hodiny, minuty).
- Stiskem tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu, stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.
- Stiskem tlačítka D začnete či přerušíte odpočítávání. Stiskem tlačítka C se vrátíte zpět na původní nastavenou hodnotu.

### 6. DUÁLNI ČAS

- Pro nastavení dalšího časového pásma.
- Do režimu nastavení duálního času se dostanete stiskem tlačítka D. Na pozici 12. hodiny je znázorněn symbol T2.
- Přidržením tlačítka C po dobu 2 sekund začne blikat ukazatel času, mezi ukazatelem minut a hodin přepínáte tlačítkem B. Vybranou hodnotu nastavíte tlačítkem D. Zde je možné nastavit pouze hodnoty hodin a minut.
- Nastavování ukončíte tlačítkem C.
- Na základní čas se vrátíte stiskem tlačítka D.

### MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborká 1473, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK, Tel.: +420 558 441 170  
e-mail: obchod@mpm-quality.cz / www.mpm-quality.cz

## SCHÉMA

Tlačidlo A - svetlo  
Tlačidlo B - Funkcia  
Tlačidlo C - nulovanie  
Tlačidlo D - začiatok



## CHARAKTERISTIKA, FUNKCIE

- 13 miestny LCD displej
- zobrazuje hodiny, minúty, sekundy, mesiac, deň, deň v týždni
- Budík, zvukové znamenie v celú hodinu
- 12/24 Hodinový formát ČASU

- 1/100 sekundový chronograf s rozdelenými funkciami
- časovač
- duálny čas
- tóny tlačidiel
- svetlo



ČAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODPOČÍTAVÁNÍ ČASU

Medzi jednotlivými funkciami sa prepína stlačením tlačidla B.

1) V ktoromkoľvek stave sa stlačením tlačidla A rozsvieti svetlo na 3 sekundy.

## 2. NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tl. C na 2 sekundy dostanete sa na nastavenie času, blikajú „sekundy“, stlačte tlačidlo D pre vynulovanie, postupným stlačením tlačidla B vyberiete položku na nastavenie v nasledujúcom poradí: Sekundy - Minúty - Hodiny - 12/24 hod. formát - Mesiac - Deň - Deň v týždni.
- Stlačením tlačidla D nastavíte blikajúce položku na požadovanú hodnotu.
- Stlačením tlačidla C sa vrátite a ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tlačidla D sa sekundy vynulujú. V prípade, že sa sekundy nachádzajú v rozmedzí od 30s robíť 59s, vynulujú sa a zároveň sa nastaví o 1 minútu viac. V prípade vynulovania sekúnd v rozmedzí od 0 číť 29 sekúnd sa minúty nezmenia.

## 3. BUDÍK

- Stlačením tlačidla B sa dostanete do módu pre nastavenie času budenia. Pridržením tlačidla C na 2 sekundy, vyberte polohu pre nastavenie času budenia. Stlačením tlačidla B prepínate medzi „minútami“ a „hodinami“. Postupným stlačením tlačidla D nastavíte blikajúcu položku na požadovanú hodnotu. Stlačením tlačidla C ukončíte nastavovanie.
- Opakovaným stlačením tlačidla D vypnete alebo zapnete budík (symbol ) alebo zvukové znamenie v celú hodinu (symbol )
- Stlačením tlačidla B sa vrátite späť na základný ukazovateľ času.
- Budenie ukončíte tlačidlom C alebo D.

## 4. CHRONOGRAF (STOPKY)

- Stopky merajú ČAS v rozsahu 23 hodín, 59 Minút, 59,99 Sekúnd.
- Do režimu stopiek o sebe dostanete druhým stlačením tl. B.
- Stlačením tlačidla D spustíte alebo zastavíte meranie.
- Stlačením tlačidla C stopky vynulujete.
- Stlačením tlačidla C v priebehu merania sa čas na displeji zastaví, ale meranie pokračuje. Opätovným stlačením tl. C sa vrátite na meraný čas. Stlačením tl. D stopovanie zastavíte, C vynulujete.
- Aj keď stopky bežia, stlačením tl. B sa môžete prepnúť na normálny čas a zase sa vrátiť na stopovanie, bez toho aby sa stopky zastavili.

## 5. ČASOVAČ

- Odpočítavanie meria čas v rozsahu 23 hodín, 59 minút, 59 sekúnd.
- Alarm znie po dobu 10-tich sekúnd po dosiahnutí odpočítavaného času do 0:00:00. Časovač sa automaticky vráti na svoju hodnotu po ukončení alarmu.
- Do režimu časovača sa dostanete tretím stlačením tl. B. Pre nastavenie stlačíme tl. C počas 2 sekúnd, bliká hodnota hodín, stlačením tl. B sa prepnete na hodnotu, ktorú chcete nastaviť (hodiny, minúty). Stlačením tl. D nastavíte na požadovanú hodnotu, stlačením tl. C ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tl. D začnete či prerušíte odpočítavanie. Stlačením tl. C sa vrátite späť na pôvodne nastavenú hodnotu.

## 6. DUÁLNY ČAS

- Pre nastavenie ďalšieho časového pásma.
- Do režimu nastavenia duálneho času sa dostanete stlačením tl. D. Na pozícii 9 hod. je znázornený symbol T2.
- Pridržením tl. C počas 2 sekúnd, začne blikáť ukazovateľ času, Medzi ukazovateľom minút a hodín sa prepínate tlačidlom B. Vybranú hodnotu nastavíte tlačidlom D. Tu je možné nastaviť iba hodnoty hodín a minút. Nastavovanie ukončíte tlačidlom C.
- Na základný čas sa vrátite stlačením tl. D.

## MPM-QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko  
Tel.: +421 32 658 7573  
www.mpm-quality.sk / obchod@mpm-quality.sk

## SCHÉMA

Tlačidlo A - svetlo  
Tlačidlo B - Funkcia  
Tlačidlo C - nulovanie  
Tlačidlo D - začiatok



## CHARAKTERISTIKA, FUNKCIE

- 13 miestny LCD displej
- zobrazuje hodiny, minúty, sekundy, mesiac, deň, deň v týždni
- Budík, zvukové znamenie v celú hodinu
- 12/24 Hodinový formát ČASU

- 1/100 sekundový chronograf s rozdelenými funkciami
- časovač
- duálny čas
- tóny tlačidiel
- svetlo



ČAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODPOČÍTAVÁNÍ ČASU

Medzi jednotlivými funkciami sa prepína stlačením tlačidla B.

1) V ktoromkoľvek stave sa stlačením tlačidla A rozsvieti svetlo na 3 sekundy.

## 2. NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tl. C na 2 sekundy dostanete sa na nastavenie času, blikajú „sekundy“, stlačte tlačidlo D pre vynulovanie, postupným stlačením tlačidla B vyberiete položku na nastavenie v nasledujúcom poradí: Sekundy - Minúty - Hodiny - 12/24 hod. formát - Mesiac - Deň - Deň v týždni.
- Stlačením tlačidla D nastavíte blikajúce položku na požadovanú hodnotu.
- Stlačením tlačidla C sa vrátite a ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tlačidla D sa sekundy vynulujú. V prípade, že sa sekundy nachádzajú v rozmedzí od 30s robíť 59s, vynulujú sa a zároveň sa nastaví o 1 minútu viac. V prípade vynulovania sekúnd v rozmedzí od 0 číť 29 sekúnd sa minúty nezmenia.

## 3. BUDÍK

- Stlačením tlačidla B sa dostanete do módu pre nastavenie času budenia. Pridržením tlačidla C na 2 sekundy, vyberte polohu pre nastavenie času budenia. Stlačením tlačidla B prepínate medzi „minútami“ a „hodinami“. Postupným stlačením tlačidla D nastavíte blikajúcu položku na požadovanú hodnotu. Stlačením tlačidla C ukončíte nastavovanie.
- Opakovaným stlačením tlačidla D vypnete alebo zapnete budík (symbol ) alebo zvukové znamenie v celú hodinu (symbol )
- Stlačením tlačidla B sa vrátite späť na základný ukazovateľ času.
- Budenie ukončíte tlačidlom C alebo D.

## 4. CHRONOGRAF (STOPKY)

- Stopky merajú ČAS v rozsahu 23 hodín, 59 Minút, 59,99 Sekúnd.
- Do režimu stopiek o sebe dostanete druhým stlačením tl. B.
- Stlačením tlačidla D spustíte alebo zastavíte meranie.
- Stlačením tlačidla C stopky vynulujete.
- Stlačením tlačidla C v priebehu merania sa čas na displeji zastaví, ale meranie pokračuje. Opätovným stlačením tl. C sa vrátite na meraný čas. Stlačením tl. D stopovanie zastavíte, C vynulujete.
- Aj keď stopky bežia, stlačením tl. B sa môžete prepnúť na normálny čas a zase sa vrátiť na stopovanie, bez toho aby sa stopky zastavili.

## 5. ČASOVAČ

- Odpočítavanie meria čas v rozsahu 23 hodín, 59 minút, 59 sekúnd.
- Alarm znie po dobu 10-tich sekúnd po dosiahnutí odpočítavaného času do 0:00:00. Časovač sa automaticky vráti na svoju hodnotu po ukončení alarmu.
- Do režimu časovača sa dostanete tretím stlačením tl. B. Pre nastavenie stlačíme tl. C počas 2 sekúnd, bliká hodnota hodín, stlačením tl. B sa prepnete na hodnotu, ktorú chcete nastaviť (hodiny, minúty). Stlačením tl. D nastavíte na požadovanú hodnotu, stlačením tl. C ukončíte nastavovanie.
- Stlačením tl. D začnete či prerušíte odpočítavanie. Stlačením tl. C sa vrátite späť na pôvodne nastavenú hodnotu.

## 6. DUÁLNY ČAS

- Pre nastavenie ďalšieho časového pásma.
- Do režimu nastavenia duálneho času sa dostanete stlačením tl. D. Na pozícii 9 hod. je znázornený symbol T2.
- Pridržením tl. C počas 2 sekúnd, začne blikáť ukazovateľ času, Medzi ukazovateľom minút a hodín sa prepínate tlačidlom B. Vybranú hodnotu nastavíte tlačidlom D. Tu je možné nastaviť iba hodnoty hodín a minút. Nastavovanie ukončíte tlačidlom C.
- Na základný čas sa vrátite stlačením tl. D.

## MPM-QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko  
Tel.: +421 32 658 7573  
www.mpm-quality.sk / obchod@mpm-quality.sk

**SCHEMAT**

- przycisk A – światło
- przycisk B- wybór funkcji
- przycisk C- zerowanie
- przycisk D-start

**FUNKCJE**

- 13 miejscowy wyświetlacz LCD- pokazuje godziny, minuty, sekundy, miesiąc, dzień oraz konkretny dzień tygodnia.
- sygnał dźwiękowy co godzinę.
- 12/24 godzinny format czasowy
- dźwięki przycisków
- oświetlenie
- 1/100sekundowy chronograf z podzielonymi funkcjami
- odliczanie czasowe
- podwójna strefa czasowa



CZAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODLICZANIE  
CZASU

Między konkretnymi funkcjami przechodzimy za pomocą przycisku B.  
1. W każdym trybie naciśnięcie przycisku A powoduje włączenie oświetlenia przez 3 sekundy.

**2. USTAWIANIE CZASU**

- a) naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk C, czas zaczyna migać, przyciskiem D ustawiam żądaną wartość. **Przyciskiem B wybieram nastawienie:** sekundy-minuty-godziny-24/12 godzinny format czasu-miesiąc –dzień-dzień tygodnia
- b) przyciskiem D ustawiam żądane parametry.
- c) przyciskiem C wracam i kończę ustawienia

**3. ALARM**

- przycisk B – moduł ustawień alarmu. Przytrzymanie przycisku C przez 2 sekundy powoduje ustawienie czasu alarmu. Przycisk B służy do przełączenia między „minutami” a „godzinami”. Przyciskiem D ustawiam żądany parametr czasu migającej pozycji. Przyciskiem C kończę ustawienia.
- ponownym naciśnięciem przycisku D włączam lub wyłączam budzik(symbol ) lub sygnał dźwiękowy co godzinę(symbol )
- przyciskiem B wracam do normalnego trybu ustawień
- alarm budzenia wyłącza się przyciskiem C lub D

**4. CHRONOGRAF( STOPER)**

- stoper odmierza czas w rozpiętości 23godziny, 59 minut, 99 sekund
- do trybu stopera wchodzimy drugim naciśnięciem przycisku B
- przycisk D włącza lub wyłącza mierzenie czasu
- przycisk C zeruje stoper
- przyciskiem C zatrzymujemy pomiar czasu na wyświetlaczu, lecz jest on kontynuowany. Ponownym naciśnięciem C wracamy do normalnego mierzenia stopera. Przyciskiem D zatrzymuję stoper, przyciskiem C zeruję stoper
- w czasie włączonego stopera przyciskiem B można przejść do normalnego czasu i ponownie wrócić do mierzonego czasu bez zatrzymywania stopera

**5. ODLICZANIE CZASU**

- odliczanie mierzy czas do maksymalnie 23 godzin, 59 minut, 59,99 sekund
- sygnał dźwiękowy włączy się podczas ostatnich 10 sekund odliczanego czasu. Po zakończeniu odliczanie zatrzyma się
- do trybu odliczanie czasu przechodzimy trzecim naciśnięciem B. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przycisku C zaczyna migać na wyświetlaczu godzina, przyciskiem B ustawiam żądaną wartość. Przyciskiem B przechodzimy do wartości, która ma być ustawiona (godziny, minuty). Przyciskiem D ustawiamy ilość odliczanego czasu. Przyciskiem C kończę nastawienie.
- przyciskiem D uruchomię lub zatrzymam odliczanie. Przyciskiem C wróć na ustawioną wartość.

**6. PODWÓJNA STREFA CZASOWA**

- Aby ustawić inną strefę czasową:
- przyciskiem D wchodzimy do innej strefy czasowej i na pozycji 12 godziny pojawi się symbol T2
- przytrzymanie przycisku C przez 2 sekundy powoduje miganie czasu, między minutami i godzinami przechodząc naciskając przycisk B. Wybraną wartość zatwierdzam przyciskiem D
- przyciskiem D wchodzę do normalnego trybu czasu

**MPM-QUALITY Sp. z o. o.**

43-300 Bielsko-Biała, Karpacka 24, POLSKA ( E U ), Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21  
e-mail: biznes@mpm-quality.com / www.mpm-quality.com

**SCHEMAT**

- przycisk A – światło
- przycisk B- wybór funkcji
- przycisk C- zerowanie
- przycisk D-start

**FUNKCJE**

- 13 miejscowy wyświetlacz LCD- pokazuje godziny, minuty, sekundy, miesiąc, dzień oraz konkretny dzień tygodnia.
- sygnał dźwiękowy co godzinę.
- 12/24 godzinny format czasowy
- dźwięki przycisków
- oświetlenie
- 1/100sekundowy chronograf z podzielonymi funkcjami
- odliczanie czasowe
- podwójna strefa czasowa



CZAS

ALARM

CHRONOGRAF

ODLICZANIE  
CZASU

Między konkretnymi funkcjami przechodzimy za pomocą przycisku B.  
1. W każdym trybie naciśnięcie przycisku A powoduje włączenie oświetlenia przez 3 sekundy.

**2. USTAWIANIE CZASU**

- a) naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk C, czas zaczyna migać, przyciskiem D ustawiam żądaną wartość. **Przyciskiem B wybieram nastawienie:** sekundy-minuty-godziny-24/12 godzinny format czasu-miesiąc –dzień-dzień tygodnia
- b) przyciskiem D ustawiam żądane parametry.
- c) przyciskiem C wracam i kończę ustawienia

**3. ALARM**

- przycisk B – moduł ustawień alarmu. Przytrzymanie przycisku C przez 2 sekundy powoduje ustawienie czasu alarmu. Przycisk B służy do przełączenia między „minutami” a „godzinami”. Przyciskiem D ustawiam żądany parametr czasu migającej pozycji. Przyciskiem C kończę ustawienia.
- ponownym naciśnięciem przycisku D włączam lub wyłączam budzik(symbol ) lub sygnał dźwiękowy co godzinę(symbol )
- przyciskiem B wracam do normalnego trybu ustawień
- alarm budzenia wyłącza się przyciskiem C lub D

**4. CHRONOGRAF( STOPER)**

- stoper odmierza czas w rozpiętości 23godziny, 59 minut, 99 sekund
- do trybu stopera wchodzimy drugim naciśnięciem przycisku B
- przycisk D włącza lub wyłącza mierzenie czasu
- przycisk C zeruje stoper
- przyciskiem C zatrzymujemy pomiar czasu na wyświetlaczu, lecz jest on kontynuowany. Ponownym naciśnięciem C wracamy do normalnego mierzenia stopera. Przyciskiem D zatrzymuję stoper, przyciskiem C zeruję stoper
- w czasie włączonego stopera przyciskiem B można przejść do normalnego czasu i ponownie wrócić do mierzonego czasu bez zatrzymywania stopera

**5. ODLICZANIE CZASU**

- odliczanie mierzy czas do maksymalnie 23 godzin, 59 minut, 59,99 sekund
- sygnał dźwiękowy włączy się podczas ostatnich 10 sekund odliczanego czasu. Po zakończeniu odliczanie zatrzyma się
- do trybu odliczanie czasu przechodzimy trzecim naciśnięciem B. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy przycisku C zaczyna migać na wyświetlaczu godzina, przyciskiem B ustawiam żądaną wartość. Przyciskiem B przechodzimy do wartości, która ma być ustawiona (godziny, minuty). Przyciskiem D ustawiamy ilość odliczanego czasu. Przyciskiem C kończę nastawienie.
- przyciskiem D uruchomię lub zatrzymam odliczanie. Przyciskiem C wróć na ustawioną wartość.

**6. PODWÓJNA STREFA CZASOWA**

- Aby ustawić inną strefę czasową:
- przyciskiem D wchodzimy do innej strefy czasowej i na pozycji 12 godziny pojawi się symbol T2
- przytrzymanie przycisku C przez 2 sekundy powoduje miganie czasu, między minutami i godzinami przechodząc naciskając przycisk B. Wybraną wartość zatwierdzam przyciskiem D
- przyciskiem D wchodzę do normalnego trybu czasu

**MPM-QUALITY Sp. z o. o.**

43-300 Bielsko-Biała, Karpacka 24, POLSKA ( E U ), Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21  
e-mail: biznes@mpm-quality.com / www.mpm-quality.com