

Matica pre nastavenie kyvadla:

Otáčaním matice doprava kyvadlová guľa stúpa, hodiny bežia rýchlejšie.

Otáčaním matice doľava kyvadlová guľa klesá, hodiny bežia pomalšie.

Uistite sa, že otáčaním matice sa kyvadlová guľa pohybuje hore a dole.

Neupravujte rýchlosť chodu častejšie ako 1x za 24 hodín.

Akonáhle dosiahnete miesta, kde sa nepatrnou zmenou nastavenie zmení z rýchleho na pomalé alebo naopak, dosiahli ste maximálnu presnosť hodín v tejto konkrétnej polohe.

VŠEOBECNÉ

15-dňové natahovacie hodiny idú pri plnom natiiahnutí viac ako 17 dní, 30-dňové idú viac ako 33 dní. Ak hodiny pracujú v rozmedzí teplôt 20 + - 5 ° C, maximálna denná odchýlka je menšia ako 30 sekúnd. Pri odbíjaní nie je odchýlka minútovej ručičky väčšia ako ½ minúty. Teplota pre bežný chod hodín je -10 až 45 ° C.

UPOZORNENIE

Udržujte hodiny v čistom a suchom prostredí.

Čistíte hodiny rovnakým spôsobom ako iný drevený nábytok. Pravidelne čistite sklo zvonka. Neutierajte vnútorné sklo, môže dôjsť k poškodeniu dizajnu. Hodiny by mali byť raz ročne premazané a čistené raz za päť až desať rokov. Odporúčame vykonávať údržbu hodín v autorizovanom servise. Ak ste ukončili inštaláciu hodín a ste si istí, že pracujú presne, bezpečne zlikvidujte všetok obalový materiál a držte ho mimo dosahu detí.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka trvá 24 mesiacov a začína dňom predaja zákazníkovi. Preto musí byť tento záručný list potvrdený dátumom predaja a pečiatkou predajne. Záručný list musí byť riadne vyplnený predávajúcim, inak nevzniká nárok na záruku.

Zo záruky sú vyňaté závady vzniknuté:

- nešetrným zaobchádzaním
- vonkajšími vplyvmi a to neúmerným teplom, vlhkom, nárazom, neodborným zásahom
- použitím nevhodného napájacieho článku

Upozornenie:

1. Udržujte hodiny v čistom a suchom prostredí.
2. Utierajte hodiny ako iný drevený nábytok.
3. Sklo čistite suchou a jemnou handričkou.
4. Udržujte hodiny mimo dosahu detí a zvierat.
5. Strojček hodín by mal byť čistený odbornou osobou medzi 5-10 rokom užívania.
6. Nevystavujte hodinky priamemu slnečnému svetlu, alebo ich nenechávajte dlhšiu dobu v miestach s vysokou teplotou!
7. Používajte mimo dosahu silného magnetického poľa.

PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Návod na hodiny E03.3926

Opatrne vyjměte hodiny z obalu a zkontrolujte dle seznamu, zda balení obsahuje všechny díly.

Obsah balení:

1x horní dekorativní část	4x řetězky (2x pro umístění závaží,
1x hlavní jednotka (se strojem)	2x dekorativní)
1x kyvadlo / 2x závaží	1x natahovací klíč

Sestavte dekorativní část na hlavní jednotku postupu uvedeného níže:

- a. Zasuňte dekorativní část do otvoru v horní části hlavní jednotky.
- b. Uvolněte řetězky z elastického pásku a zavěste na ně závaží.
Pozn. závaží jsou pouze dekorativní a mohou být zavěšena jakkoli, avšak tak, aby nezasahovala do pohybu kyvadla.

1. Opatrně odstraňte všechny obalový materiál, pásky a gumy. Potom vyjměte karton ze zvonkohry podle šipky. Ujistěte se, že hodiny stojí bezpečně ve svislé poloze s max. sklonem 2 stupně.
2. **Zavěšení kyvadla.**
Šetrně vyjměte karton chránící kyvadlový závěs. Jednou rukou přidrže kyvadlový závěs, druhou rukou spojte kyvadlo se závěsem zavěšením do otvoru nosiče. Světlá část kyvadla patří směrem dopředu.

Upozornění: Kyvadlový závěs je z jemné pružiny. S kyvadlem manipulujte velmi šetrně, neotáčejte s ním ani netlačte. Hodiny by se tak mohly poškodit. Při přemístování hodin vždy vyjměte, aby nedošlo k poškození.

3. Natahování hodin.

Hodiny jsou částečně nataženy z výroby. Vložte natahovací klíč do otvoru pro natahování v ciferníku a točte s ním ve směru šipky. Hodiny jsou plně nataženy jakmile vás zastaví otáčení klíče. Hodiny jsou po natažení v chodu 15 dní, avšak doporučujeme po 10 dnech dotáhnout, aby udržely správný chod.

4. Natavení času.

Nastavte správný čas otáčením minutové ručičky ve směru chodu hodinových ručiček bez ohledu na zvonění. Hodinová ručička následuje nastavování dle minutové ručičky. NEOTÁČEJTE HODINOVOU RUČIČKOU, ABYSTE NASTAVILI HODINY. Můžete ji jen opatrně posunout na přesnou pozici hodiny, která je potřeba. Prosim, vezměte na vědomí, že po nastavení hodin možná nebudou hodiny odbíjet přesně. Je to normální a hodiny se opraví samy během následujících hodin. Také můžete minutovou ručičku otočit proti směru chodu hodinových ručiček na pozici 8 nebo méně a následně vrátit na pozici 12 ve směru chodu hodinových ručiček. Hodiny nyní budou odbíjet správně.

5. Spuštění hodin.

Hodiny spustíte posunutím kyvadla do krajní pozice vpravo nebo vlevo a uvolněte. Kyvadlo se rozkývá a hodiny začnou tikat.

6. Zavěsit kyvadlo.

Kyvadlový závěs vidíte uvnitř dřevěné skříně. Zavěste do otvoru na závěsu.



Model

Cena

Dátum

Pečiatka a podpis

Matice pro nastavení kyvadla - seřízení času

Otáčením matice doprava kyvadlová koule stoupá, hodiny běží rychleji.

Otáčením matice doleva kyvadlová koule klesá, hodiny běží pomaleji.

Ujistěte se, že otáčením matice se kyvadlová koule pohybuje nahoru a dolů.

Neupravujte rychlost chodu častěji než 1x za 24 hodin. Jakmile dosáhnete místa, kde se nepatrnou změnou nastavení změní z rychlého na pomalý nebo naopak, dosáhli jste maximální přesnosti hodin ve této konkrétní poloze.

OBECNÉ

15-ti denní natahovací hodiny jdou při plném natažení více než 17 dnů, 30ti denní jdou více než 33 dní. Pokud hodiny pracují v rozmezí teplot 20 +/- 5°C, maximální denní odchylka je menší než 30 sekund. Při odbíjení není odchylka minutové ručky větší než 1/2 minuty. Teplota pro běžný chod hodin je -10 až 45°C.

UPOZORNĚNÍ

Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí. Čištěte hodiny stejným způsobem jako jiný dřevěný nábytek. Pravidelně čistěte sklo z vnějšku. Neotírejte vnitřní sklo, může dojít k poškození designu. Hodiny by měly být jednou ročně promazány a čišťeny jednou za pět až deset let. Nedoporučujeme toto provádět sami, kontaktujte proto autorizovaný servis. Pokud jste ukončili instalaci hodin a jste si jisti, že pracují přesně, bezpečně zlikvidujte veškerý obalový materiál a držte jej mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

Upozornění:

1. Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
2. Utírejte hodiny jako jiný dřevěný nábytek.
3. Sklo čistěte suchým a jemným hadříkem.
4. Udržujte hodiny mimo dosah dětí a zvířat.
5. Strojek hodin by měl být čištěn odbornou osobou mezi 5-10 rokem užívání.
6. Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!
7. Používejte mimo dosah silného magnetického pole

Model

Cena

Datum

Razítko a podpis

PRIM®

www.prim-hodinky.cz

Návod na hodiny E03.3926

Opatrně vyberte hodiny z obalu a skontrolujte podľa zoznamu, či balenie obsahuje všetky diely:

Obsah balenia:

1x horná dekoratívna časť	4x retiazka (2x pre umiestnenie
1x hlavná jednotka (so strojom)	závažia, 2x dekoratívna)
1x kyvadlo / 2x závažie	1x naťahovacie kľúč

Zostavte dekoratívnu časť na hlavnú jednotku podľa obrázku a postupu uvedeného nižšie:

- a. Zasuňte dekoratívnu časť do otvoru v hornej časti hlavnej jednotky.
 - b. Uvoľnite retiazky z elastického pásku a zavesťte na ne závažie
Pozn. závažia sú iba dekoratívne a môžu byť zavesené akokoľvek, avšak tak, aby nezasahovali do pohybu kyvadla.
1. Opatrně odstráňte celý obalový materiál, pásky a gumy. Potom vyberte kartón zo zvonkohry podľa šípky. Uistite sa, že hodiny stoja bezpečne vo zvislej polohe s max. Sklonom 2 stupne.
 2. **Zavesenie kyvadla.**
Šetrne vyberte kartón chrániaci kyvadlový záves. Jednou rukou pridržte kyvadlový záves, druhou rukou spojte kyvadlo sa závesom zavesením do otvoru nosiča. Svetlá časť kyvadla patrí smerom dopredu.
Upozornenie: Kyvadlový záves je z jemnej pružiny. S kyvadlom manipulujte veľmi šetrne, neotáčajte s ním ani netlačte. Hodiny by sa tak mohli poškodiť. Pri premiestňovaní hodin kyvadlo vždy vyberte, aby nedošlo k poškodeniu.
 3. **Naťahovanie hodín.**
Hodiny sú čiastočne natahnuté z výroby. Vložte naťahovací kľúč do otvoru pre naťahovanie v ciferníku a točte s ním v smere šípky. Hodiny sú plne natahnuté akonáhle vás zastaví otáčanie kľúča. Hodiny sú po natahnutí v chode 15 dní, avšak odporúčame po 10 dňoch dotiahnuť, aby si udržali správny chod.
 4. **Nastavenie času.**
Nastavte správny čas otáčaním minútovej ručičky v smere chodu hodinových ručičiek bez ohľadu na zvonenie. Hodinová ručička následne nastavíte podľa minútovej ručičky. **NEOTÁČAJTE HODINOVOU RUČIČKOU, ABY STE NASTAVILI HODINY.** Môžete ju len opatrne posunúť na presnú pozíciu hodiny, ktorú potrebujete. Prosím, vezmite na vedomie, že po nastavení hodín možno nebudú hodiny odbíjať presne. Je to normálne a hodiny sa nastavia sami počas nasledujúcich hodín. Tiež môžete minútovou ručičkou točiť proti smeru chodu hodinových ručičiek na pozíciu 8 alebo menej a následne vrátiť na pozíciu 12 v smere chodu hodinových ručičiek. Hodiny teraz budú odbíjať správne.
 5. **Spustenie hodín.**
Hodiny spustíte posunutím kyvadla do krajnej pozície vpravo alebo vľavo a uvoľníte. Kyvadlo sa rozkryva a hodiny začnú tikať.
 6. **Zavesiť kyvadlo.**
Kyvadlový záves vidíte vnútri drevenej skrine

