

INSTRUKCJA OBSŁUGI MECHANICZNEGO ZEGARKA STOŁOWEGO E03P.3927**Nakręcanie zegara.**

Zegar jest częściowo nakręcony fabrycznie. Włóż klucz do nakręcania do otworu w tarczy i obróć go w kierunku strzałki. Zegar jest całkowicie nakręcony w momencie, gdy klucz nie pozwala na dalszy ruch. Po nakręceniu zegar utrzymuje swój chód 31 dni, ale zalecamy po 25 dniach zegar ponownie dokręcić.

Ustawienie czasu

Ustaw prawidłowy czas, obracając wskazówkę minutową zgodnie z ruchem wskazówek zegara bez względu na sygnał czasowy. Wskazówka godzinowa podąża za ustawieniem zgodnie ze wskazówką minutową.

NIGDY NIE USTAWIAJ ZEGARA PRZESUWAJĄC WSKAZÓWKĘ GODZINOWĄ!

Można ostrożnie przesunąć wskazówkę do dokładnej pozycji godziny, która jest właściwa. Należy pamiętać, że po ustawieniu zegara może on nie bić dokładnie. Jest to sytuacja prawidłowa a bicie zegara ustawi się w ciągu kilku następnych godzin. Można też wskazówkę minutową ustawić na godzinie 8 poruszając się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara a następnie powrócić do pozycji 12 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zegar wybijie prawidłowy czas.

Uwagi

15-dniowy nakręcany zegar działa dłużej niż 17 dni po pełnym nakręceniu, 31-dniowy nakręcany zegar ponad 33 dni. Jeśli zegar pracuje w zakresie temperatur 20 +/- 5 °C, maksymalne odchylenie dzienne wynosi ok. 30 sekund. Podczas uderzenia odchylenie wskazówki minutowej nie przekracza ½ minuty. Dla prawidłowego funkcjonowania zegara temperatura powinna wahać się w granicach -10 do 45 °C.

Informacje ogólne

Przechowuj zegar w czystym i suchym miejscu.

Zegar należy czyścić w taki sam sposób, jak inne drewniane meble.

Zegar należy smarować raz w roku i czyścić raz na pięć do dziesięciu lat.

Nie zalecamy robienia tego samodzielnie, dlatego skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.