

INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDZIKA C02.3874



FUNKCJE

- 6 przycisków: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE/LIGHT
- Wyświetlenie dnia w siedmiu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskim, duńskim.
- Wyświetlacz pokazuje: godziny, minuty, sekundy; Kalendarz na przełomie lat 2000 – 2099.
- 12 lub 24 godzinny format czasowy
- Wybór formatu temperatury °C/°F.
- Wyświetlacz temperatury wewnętrznej pokazuje temperaturę od 0°C - 50°C, mierząc temperaturę co 30 sekund.
- Przycisk „BI”, proste ustawienie alarmu .
- Funkcja powtarzania budzenia tzw. drzemka,dzwoni po 5 minutach.
- Odbieranie sygnału radiowego za pomocą DCF.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

6 przycisków: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE/LIGHT

PRZYCISK

		TIME	ALARM	UP	DOWN	SZN	WAVE
NORMALNY TRYB	PRZYCISK	_____	włączenie/wyłączenie alarmu	_____	przełączenie między °C/°F	oświetlenie	włączenie/wyłączenie odbioru sygnału radiowego
	TRZYMAĆ	wejście do menu ustawienia czasu	Wejście do menu budzenia	_____	_____	_____	_____
USTAWIENIE CZASU	PRZYCISK	potwierdzenie nastawienia	_____	przesuń o jeden krok do przodu	przesuń o jeden krok do tyłu	oświetlenie	przyjęcie sygnału radiowego
	TRZYMAĆ	_____	_____	przesuń o 8 kroków/sekund do przodu	przesuń o 8 kroków/sekund do tyłu	_____	_____
USTAWIENIE BUDZENIA	PRZYCISK	_____	potwierdzenie ustawienia	przesuń o jeden krok do przodu	przesuń o jeden krok do tyłu	oświetlenie	przyjęcie sygnału radiowego
	TRZYMAĆ	_____	_____	przesuń o 8 kroków/sekund do przodu	przesuń o 8 kroków/sekund do tyłu	_____	_____

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienie czasu:

- Przytrzymaj przycisk „TIME” przez 2 sekundy aby ustawić żądany czas.
- Ustawiony czas będzie migać.
- Kolejność wartości przy usatwieniu: 12/24, strefa czasowa, godzina, minuta, rok, miesiąc, data, język, koniec ustawiania.
- Naciśnij przycisk „TIME” aby potwierdzić ustawienie
- Naciśnij przycisk „UP” aby przesunąć ustawienie o jedną wartość wyżej; przytrzymując przycisk przez 2 sekundy, wartości przesuwają się o 8 kroków/sekund.

MPM-QUALITY Sp. z o. o.

Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała, PL, Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27
www.mpm-quality.pl, e-mail: biznes@mpm-quality.com

- Naciśnij przycisk „DOWN” jeden raz, aby przesunąć ustawienie o jedną wartość niżej; przytrzymując przycisk przez 2 sekundy, wartości przesuwają się o 8 kroków/sekund.
- Aby ustawić 12/24 format czasowy przytrzymaj przycisk „UP” lub „DOWN” przez 2 sekundy, żądana wartość zmienia się o jeden krok.
- Aby ustawić strefę czasową naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” do uzyskania żądanej strefy. Wynosi -12 do +12.
- Ustawienie dnia: dzień zmienia się w zależności od roku, miesiąca, dnia.
- Aby wyjść z trybu stawiania czasu naciśnij przycisk „WAVE”, ustawienie zostanie potwierdzone, pojawi się sygnał odbioru.
- Proces zostanie zakończony automatycznie jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 30 sekund

Ustawienie budzenia:

- Przytrzymaj przycisk „ALARM” przez 2 sekundy aby ustawić czas budzenia.
- Nastawiona wartość będzie migać.
- Przejście między: godziną, minutą.
- Naciśnij przycisk „UP” aby skorygować wartość o jeden krok do przodu ; przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy spowoduje przesunięcie wartości o 8 stopni/sekund.
- Naciśnij przycisk „DOWN” aby skorygować wartość o stopień w dół; przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy spowoduje przesunięcie wartości w dół o 8 stopni/sekund.
- Naciśnij przycisk „ALARM” aby potwierdzić czas budzenia.
- Proces zostanie zakończony automatycznie jeśli żaden przycisk nie będzie naciskany przez 30 sekund.
- Aby wyjść z trybu ustawienia budzenia naciśnij przycisk „WAVE”, ustawienie zostanie potwierdzone, pojawi się sygnał odbioru.
- Naciśnij przycisk „ALARM” aby włączyć lub wyłączyć czas budzenia on/off.

Funkcje budzenia:

- Budzik będzie dzwonić 2 minuty.
W czasie dzwonienia budzika przyciskiem SNOOZ/LIGHT zakończymy dźwięk alarmu , alarm zadzwoni ponownie po 5 min.

FUNKCJE TEMPERATURY

- Temperatura wyświetla się między 0 °C - 50°C,
- Interwał pomiaru wynosi 30 sekund.

FUNKCJE POMIARU SYGNAŁU RADIOWEGO

- Jak urządzenie pobiera sygnał radiowy:
- Urządzenie zacznie pobierać sygnał radiowy po włożeniu baterii, lub po restatowaniu
- Odbiór sygnału rozpoczyna się po przytrzymaniu przyciska „WAVE”.
- Odbiór sygnału radiowego rozpoczyna się każdego dnia..
- Automatyczny odbiór sygnału radiowego odbywa się: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 godziną. Sygnał musi być odbierany o 1:00, 2:00, 3:00 godziną. Czas odbierania zasięgu to jest 7 minut.
- Zobrazowanie ikon w czasie przyjmowania zasięgu:
 - o Podczas wyszukiwania sygnału miga ikonka w kształcie wieży.
 - o Gdy urządzenie zacznie odbierać sygnał miga ikona wieży z grafiką anteny.
 - o Jeśli sygnał będzie bardzo słaby, będzie migać sama wieża bez grafiki anteny
 - o Po przyjęciu sygnału pojawi się ten symbol wieży z grafiką anteny.
- Proces odbierania sygnału radiowego można zakończyć przyciskiem „WAVE” lub innym dowolnym przyciskiem.
- Jeśli nie uda znaleźć się sygnału w ciągu dnia, urządzenie będzie go szukać następnego dnia o 1:00.
- Jeśli budzik zacznie dzwonić w czasie odbioru sygnału radiowego odbiór zasięgu będzie przerwany. Budzik przejdzie do trybu normalnego
- W czasie restartowania budzika zniknie ikona odbioru sygnału radiowego.

ŁADOWANIE I RESTART.

- Po włączeniu zasilania ekran oświetlony jest przez 3 sekundy → po sygnale dźwiękowym urządzenie przełączy się do normalnego trybu → kontrola temperatury → wyszukiwanie sygnału radiowego w ciągu 7 minut → ukończono
- Domyślna konfiguracja: 0:00
- Domyślna jednostka temperatury: °C
- Domyślne ustawienie formatu czasowego: 24H
- Domyślne ustawienie kalendarza: 0:00, January 1, 2009, „DON”