

# NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNEHO BUDÍKA C02.3874



## FUNKCIE

- 6 tlačidiel pre funkcie: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE / LIGHT
- Ukazovateľ dňa v siedmich jazykoch: anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, holandsky, španielsky, dánsky
- Zobrazenie displeja: hodiny, minúty, sekundy; Kalendár v rozsahu rokov 2 000 - 2099.
- Voľba medzi 12 a 24 hodinovým formátom času.
- Voľba formátu teploty ° C / ° F.
- Ukazovateľ vnútornej teploty v rozmedzí 0 ° C - 50 ° C, merané v intervaloch 30 sekúnd.
- Tón klávesnice "BI", jednoduché nastavenie alarmu.
- Funkcia opakovaného budenia, opakované zvonenie po 5-tich minútach.
- Prijem rádiového signálu pri modeli DCF.

## FUNKCIE TLAČIDIEL

6 tlačidiel pre funkcie: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE / LIGHT

### TLAČÍTKO

úkon		TIME	ALARM	UP	DOWN	SNZ	WAVE
NORMÁLNY REŽIM	STLAČIŤ	_____	zap./vyp. alarm	_____	prepnutie medzi °C/°F	osvetlenie	zapnutý/vypnutý príjem rádiového signálu
	PODRŽAŤ	vstup do nastavenia času	vstup do nastavenia budenia	_____	_____	_____	_____
NASTAVENIE ČASU	STLAČIŤ	potvrdenie nastavenia	_____	posun o jeden krok nahor	posun o jeden krok nadol	osvetlenie	príjem rádiového signálu
	PODRŽAŤ	_____	_____	posun o 8 krokov/sek. nahor	posun o 8 krokov/sek. nadol	_____	_____
NASTAVENIE BUDENIA	STLAČIŤ	_____	potvrdenie nastavenia	posun o jeden krok nahor	posun o jeden krok nadol	osvetlenie	príjem rádiového signálu
	PODRŽAŤ	_____	_____	posun o 8 krokov/sek. nahor	posun o 8 krokov/sek. nadol	_____	_____

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Nastavenie času:

- Podržte tlačidlo "TIME" na 2 sekundy pre vstup do nastavovania času
- Nastavovaná hodnota začne blikať.
- Poradie prepínaných údajov pri nastavovaní: 12/24, časová zóna, hodina, minúty, rok, mesiac, dátum, jazyk, ukončenie nastavovania.
- Stlačením tlačidla "TIME" potvrdíte nastavenie

## MPM-QUALITY v.o.s.

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Přeborská 602, 738 02 Frýdek-Místek, CZ  
Zastúpenie na Slovensku: MPM QUALITY s.r.o., Legionárska 618, 911 01 Trenčín  
Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

- Stlačením tlačidla "UP" raz, posuniete nastavovaný údaj o jeden krok nahor; pridržením tlačidla po dobu 2 sekúnd, posúva sa údaj nahor o 8 krokov / sekúnd.
- Stlačením tlačidla "DOWN" raz, posuniete nastavovaný údaj o jeden krok dole; pridržením tlačidla po dobu 2 sekúnd, posúva sa údaj dole o 8 krokov / sekúnd.
- Pre prepínanie medzi 12/24 hod. režimom, podržte tlačidlo "UP" alebo "DOWN" na 2 sekundy, prepína sa po jednom kroku.
- Pre nastavenie časovej zóny stlačte tlačidlo "UP" alebo "DOWN" pre požadovanú zónu. Jej rozmedzie je -12 do +12.
- Nastavenie dňa: deň sa mení v závislosti na zvolenom roku, mesiaci a dátumu.
- Pre odchod z režimu nastavenia času stlačte tlačidlo "WAVE", nastavenie bude potvrdené a nastane proces prijmu signálu.
- Proces bude automaticky ukončený, ak nebude stlačené žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd a bude automaticky potvrdené prechádzajúce nastavenie.

#### **Nastavenie budenia:**

- Podržte tlačidlo "ALARM" po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavovania budenia.
- Nastavovaná hodnota začne blikať.
- Poradie prepínaných údajov pri nastavovaní: hodina, minúty.
- Stlačením tlačidla "UP" raz, posuniete nastavovaný údaj o jeden krok nahor; pridržením tlačidla po dobu 2 sekúnd, posúva sa údaj nahor o 8 krokov / sekúnd.
- Stlačením tlačidla "DOWN" raz, posuniete nastavovaný údaj o jeden krok dole; pridržením tlačidla po dobu 2 sekúnd, posúva sa údaj dole o 8 krokov / sekúnd.
- Stlačte tlačidlo "ALARM" pre potvrdenie nastavenia.
- Proces bude automaticky ukončený, ak nebude stlačené žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd a bude automaticky potvrdené prechádzajúce nastavenie.
- Pre odchod z režimu nastavenia budenia stlačte tlačidlo "WAVE", nastavenie bude potvrdené a nastane proces prijmu signálu.
- Stlačením tlačidla "ALARM" vypnete alebo zapnete budenie on / off.

#### **Funkcia budenia:**

- Budík bude zvonit' po dobu 2 minút.
- Počas zvonenia stlačením tlačidla "SNOOZE / LIGHT" bude zvonenie prerušené na 5 minút, ukončené bude stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

#### **FUNKCIE TEPLoty**

- Ukazovateľ vnútornej teploty v rozmedzí 0 ° C - 50 ° C,
- Interval merania je 30 sekúnd.

#### **FUNKCIE PRÍJMU RÁDIOVÉHO SIGNÁLU**

Ako začne prístroj prijímať rádiový signál:

- Prístroj začne prijímať rádiový signál automaticky vždy po vložení batérií alebo po reštarte
- Prijem signálu začne po pridržení tlačidla "WAVE".
- Prijem signálu prebehne automaticky každý deň.
- Automatický príjem signálu prebieha: o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 hodine. Signál musí byť prijatý o 1:00, 2:00, 3:00 hodine. Ak nastane chyba a signál nie je prijatý do 3:00, potom znovu začne prijímať signál voľiteľne o 4:00 alebo 5:00 hodine. Ak je signál prijatý o 4:00, ďalší signál počas dňa už nie je prijímaný. V opačnom prípade bude vykonaný ďalší príjem signálu o 5:00 a potom už nebude ďalší proces prijmu signálu vykonaný bez ohľadu na to, či už bol úspešne prijatý alebo nie. Doba trvania vyhľadávania signálu je 7 minút.
- Zobrazovanie ikon počas prijímania signálu:
- Počas vyhľadávania signálu na displeji bliká ikona v tvare veže.
- Keď prístroj začne prijímať signál, bliká na displeji ikona veže so zakrivenou anténou.
- Ak je signál veľmi slabý na to, aby bol prijatý, bude na displeji blikať symbol veže, zatiaľ čo symbol zakrivenej antény sa nezobrazí.
- Po prijatí synchronizovaného signálu je symbol zobrazený na displeji permanentne.
- Proces hľadania signálu môžete ukončiť stlačením tlačidla "WAVE" a stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak sa nepodarí vyhľadať signál počas dňa, prebehne vyhľadávanie signálu o 1:00 nasledujúceho dňa.
- Pokiaľ začne zvonit' budík počas prijmu rádiového signálu, bude ukončený príjem signálu a prístroj sa prepne do režimu budenia.
- Ak reštartujete čas, zmizne z displeja ikona rádiového signálu.

#### **NAPÁJANIE A REŠTART**

- Po zapnutí a reštartovaní prístroja, rozsvieti sa celý displej na 3 sekundy → po zapínaní sa nastaví do normálneho stavu → skontroluje teplotu → začne vyhľadávať signál po dobu 7 minút → ukončené
- Predvolené nastavenie budenia: 0:00
- Predvolené nastavenie jednotky teploty: ° C
- Predvolené nastavenie formátu času: 24H
- Predvolené nastavenie kalendára: 0:00, January 1, 2009, "DON"