

NÁVOD NA POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO BUDÍKU

C02.3874



FUNKCE

- 6 tlačítek pro funkce: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE/LIGHT
- Ukazatel dne v sedmi jazyčích: anglicky, německy, francouzsky, nizozemsky, španělsky, dánsky.
- Zobrazení displeje: hodiny, minuty, sekundy; Kalendář v rozsahu let 2 000 – 2099.
- Volba mezi 12 a 24 hodinovým formátem času.
- Volba formátu teploty °C/°F.
- Ukazatel vnitřní teploty v rozmezí 0 °C - 50°C, měřeno v intervalech 30 sekund.
- Tón klávesnice „BÍ“, jednoduché nastavení alarmu.
- Funkce opakování buzení, opakován zvonění po 5-ti minutách.
- Příjem rádiového signálu u modelu DCF.

FUNKCE TLAČÍTEK

6 tlačítek pro funkce: TIME, ALARM, UP, DOWN, WAVE, SNOZE/LIGHT

TLAČÍTKO

| ÚKON | ČAS | ALARM | NAHORU | DOLŮ | SZN | SZN |
|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| NORMÁNÍ REŽIM | STISKNUTÍ | — | zapnutí / vypnutí ALARMU | — | přepínání mezi °C/F | osvětlení |
| | PODRŽENÍ | vstup do nastavování času | vstup do nastavování buzení | — | — | — |
| NASTAVENÍ ČASU | STISKNUTÍ | potvrzení nastavení | — | posun o jeden krok nahoru | posun o jeden krok dolů | osvětlení |
| | PODRŽENÍ | — | — | posun o 8 krok/sekund nahoru | posun o 8 krok/sekund dolů | — |
| NASTAVENÍ BUZENÍ | STISKNUTÍ | — | potvrzení nastavení | posun o jeden krok nahoru | posun o jeden krok dolů | osvětlení |
| | PODRŽENÍ | — | — | posun o 8 krok/sekund nahoru | posun o 8 krok/sekund dolů | — |

NÁVOD NA POUŽITÍ

NASTAVENÍ ČASU:

- Přídržte tlačítko „TIME“ na 2 sekundy pro vstup do nastavování času.
- Nastavovaná hodnota začne blikat.
- Pořadí přepínaných údajů při nastavování: 12/24, časová zóna, hodina, minuty, rok, měsíc, datum, jazyk, ukončení nastavování.
- Stisknutím tlačítka „TIME“ potvrďte nastavení

MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179

www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

- Stiskem tlačítka „UP“ jednou, posunete nastavovaný údaj o jeden krok nahoru; přidržením tlačítka po dobu 2 sekund, posouvá se údaj nahoru o 8 kroků/sekund.
- Stiskem tlačítka „DOWN“ jednou, posunete nastavovaný údaj o jeden krok dolů; přidržením tlačítka po dobu 2 sekund, posouvá se údaj dolů o 8 kroků/sekund.
- Pro přepínání mezi 12/24 hod. režimem, přidržte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ po dobu 2 sekund, přepíná se po jednom kroku.
- Pro nastavení časové zóny stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro požadovanou zónu. Její rozmezí je -12 do +12.
- Nastavení dne: den se mění v závislosti na zvoleném roce, měsíce a data.
- Pro odchod z režimu nastavení času stiskněte tlačítko „WAVE“, nastavení bude potvrzeno a nastane proces příjmu signálu.
- Proces bude automaticky ukončen, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko po dobu 30 sekund a bude automaticky potvrzeno přecházející nastavení.

NASTAVENÍ BUZENÍ:

- Přidržte tlačítko „ALARM“ po dobu 2 sekund pro vstup do nastavování buzení.
- Nastavovaná hodnota začne blikat.
- Pořadí přepínaných údajů při nastavování: hodina, minuty.
- Stiskem tlačítka „UP“ jednou, posunete nastavovaný údaj o jeden krok nahoru; přidržením tlačítka po dobu 2 sekund, posouvá se údaj nahoru o 8 kroků/sekund.
- Stiskem tlačítka „DOWN“ jednou, posunete nastavovaný údaj o jeden krok dolů; přidržením tlačítka po dobu 2 sekund, posouvá se údaj dolů o 8 kroků/sekund.
- Stiskněte tlačítko „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Proces bude automaticky ukončen, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko po dobu 30 sekund a bude automaticky potvrzeno přecházející nastavení.
- Pro odchod z režimu nastavení buzení stiskněte tlačítko „WAVE“, nastavení bude potvrzeno a nastane proces příjmu signálu.
- Stiskem tlačítka „ALARM“ vypnete nebo zapnete buzení on/off

FUNKCE BUZENÍ:

- Budík bude zvonit po dobu 2 minut.
- Během zvonění stisknutím tlačítka „SNOOZE/LIGHT“ bude zvonění přerušeno na 5 minut, ukončeno bude stiskem kteréhokoliv tlačítka

FUNKCE TEPLOTY

- Ukazatel vnitřní teploty v rozmezí 0 °C - 50°C,
- Interval měření je 30 sekund.

FUNKCE PŘÍJMU RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

- Jak začne přístroj přijímat rádiový signál:
- Přístroj začne přijímat rádiový signál automaticky vždy po vložení baterií nebo po restartování.
- Příjem signálu začne po přidržení tlačítka „WAVE“.
- Příjem signálu proběhne automaticky každý den.
- Automatický příjem signálu probíhá: v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 hodin. Signál musí být přijat v 1:00, 2:00, 3:00 hodinu. Pokud nastane chyba a signál není přijat do 3:00, poté znova začne přijímat signál volitelně ve 4:00 nebo 5:00 hodin. Pokud je signál přijat ve 4:00, další signál během dne již není přijímán. V opačném případě bude proveden další příjem signálu v 5:00 a poté již nebude další proces příjmu signálu proveden bez ohledu na to, zda již byl úspěšně přijat nebo ne. Doba trvání vyhledávání signálu je 7 minut.
- Zobrazování ikon během přijímání signálu:
 - o Během vyhledávání signálu na displeji bliká ikona ve tvaru věže.
 - o Když přístroj začne přijímat signál bliká na displeji ikona věže se zakřivenou anténou.
 - o Jestliže je signál velmi slabý na to, aby byl přijat, bude na displeji blikat symbol věže, zatímco symbol zakřivené antény se nezobrazí.
 - o Po přijetí synchronizovaného signálu je symbol zobrazen na displeji permanentně.
- Proces hledání signálu můžete ukončit stisknutím tlačítka „WAVE“ a stiskem libovolného tlačítka.
- Pokud se nezdaří vyhledat signál během dne, proběhne vyhledávání signálu v 1:00 následujícího dne.
- Pokud začne být budík během příjmu rádiového signálu, bude ukončen příjem signálu a přístroj se přepne do režimu buzení.
- Pokud restartujete čas, zmizí z displeje ikona rádiového signálu.

NAPÁJENÍ A RESTART:

- Po zapnutí a restartování přístroje, rozsvítí se celý displej na 3 sekundy → po zapípání se nastaví do normálního stavu → zkонтroluje teplotu → začne vyhledávat signál po dobu 7 minut → ukončeno
- Výchozí nastavení buzení: 0:00
- Výchozí nastavení jednotky teploty: °C
- Výchozí nastavení formátu času: 24H
- Výchozí nastavení kalendáře: 0:00, January 1, 2009, „DON“