

NÁVOD NA POUŽITÍ BUDÍKU C01.3950



Popis

Bluetooth speaker.

Výkon: 4W

Bluetooth verze: 4.2

Bluetooth dosah: 10 m

Kapacita baterie: 500 mA

Napájení: USB (součást balení) / 5 V

Nabíjení: přes počítač 5 V

Doba napájení: 1-2 hodiny

Doba nepřetržitého přehrávání: max. 5 hodin

Rozměr: 130 x 52 x 102mm

Čas / Kalendář:

Funkce reproduktoru

- Zapnutí: Otočte točítkem A ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte klapnutí. Vložte SD kartu nebo spárujte bluetooth se zařízením, Led kontrolka bliká dvakrát za sekundu.
- Vypnutí: Otočte točítkem proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte klapnutí. Led kontrolka zhasne.
- Bluetooth/ SD karta: Vložte SD kartu v zapnutém stavu. Prioritně se přehrává SD karta. Dlouhým stisknutím tlačítka B přepnete na přehrávání přes bluetooth. O přepnutí Vás upozorní dlouhé pípnutím.
- Jméno pro bluetooth párování: R4
- Bluetooth párování: V zapnutém stavu bez vložení SD karty vstoupíte do režimu párování. Led kontrolka bliká jednou za sekundu. Jakmile dojde k úspěšnému spárování, zazní dlouhé pípnutí a Led kontrolka svítí dlouze. Pokud je vložena SD karta, vstupte do režimu párování tlačítkem B.
- Automatické spojení: Bluetooth může být spárováno s telefonem automaticky, pak zazní dlouhé pípnutí a kontrolka svítí dlouze.
- Přehrávání hudby: Stiskněte krátce tlačítko B v pohotovostním stavu, začne přehrávání z telefonu nebo SD karty. Kontrola svítí dlouze.
- Pauza: Stiskněte tlačítko B během přehrávání hudby. Přehrávání se zastaví. Kontrolka svítí dlouze.
- Posun vpřed: Stiskněte dvakrát tlačítko B během přehrávání.
- Posun vzad: Stiskněte třikrát tlačítko B během přehrávání.
- Zvýšení hlasitosti (+): Otáčejte tlačítkem A ve směru hodinových ručiček.
- Snížení hlasitosti (-): Otáčejte tlačítkem A proti směru hodinových ručiček
- Slabá baterie: Při nízkém nabití (3.3V) zní každých 30 sekund pípnutí. Led kontrola bliká dvakrát za sekundu.
- Nabíjení: Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Při plném nabití zhasne.

Funkce budíku

- Vložte 1 baterii AA, doporučuje se alkalická.
- Nastavení času: Otáčením točítka J ve směru šipky nastavte požadovaný čas.
- Nastavení buzení: Otáčením točítka I ve směru šipky nastavte požadovaný čas buzení. Buzení probíhá jen signálem budíku.
- Zapnutí/vypnutí buzení: Posunutím vypínače H zapnete (ON), nebo vypnete (OFF) buzení.

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179

www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

Upozornění

- Výrobek musí být umístěn v suché místě chráněném před deštěm, vlhkem, horkem a silným magnetickým polem.
- Neumísťujte blízko zdrojů tepla jako je např. radiátor, trouba a jiná topidla.
- Povrch čistěte suchým hadříkem, k čištění nepoživejte ředila ani jiná organická rozpouštědla.
- Nevystavujte výrobek velmi vysokým či nízkým teplotám ani vlhkosti.
- Nenechávejte výrobek blízko otevřeného ohně.
- Nedotýkejte se výrobku ostrými předměty, došlo by k jeho poškození.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít, není to součástí údržby.

schema

A: točítko pro zapnutí / vypnutí + ovládání hlasitosti
B: start / pauza + posun zpět/posun vpřed + vysunutí SD karty
C: LED indikátor

D: kryt baterie
E: otvor pro SD kartu
F: otvor pro USB nabíjení

G: reproduktor pro vyzváněcí tón
H: vypínač buzení
I: točítko pro nastavení času buzení
J: točítko pro nastavení času
K: místo pro AA baterii

