

NÁVOD NA HODINKY DIGITÁLNÍ W01M.11184



A. Charakteristika, funkce

- 13ti místný LCD display – zobrazuje hodiny, minuty, sekundy, měsíc, den, den týdne
- budík, zvukové znamení v celou hodinu
- 12/24 hodinový formát času
- 1/100 sekundový chronograf s rozdělenými funkcemi
- tóny tlačítek
- světlo

TLAČÍTKEM A LIGHT ZAPNETE PODSVÍCENÍ 3S

B. Návod k použití

- 1) V jakémkoliv stavu, stiskem tlačítka A se rozsvítí světlo po dobu 3 sekund.
Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.
- 2) Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.
1: funkce času, 2: funkce chronografu, 3: funkce buzení, 4: funkce nastavení času

3) V režimu času

- Stiskněte tlačítko D pro přechod mezi 12/24 ho. formátem
(*pro model s 10 numerickým zobrazením*)

4) V režimu buzení.

- Stiskněte současně tlačítko D pro zapnutí a vypnutí buzení a zvonění,
zvukové znamení v celou hodinu
(*pro model s 6 numerickým zobrazením*)
- Stiskem tlačítka B se dostanete do módu pro nastavení času buzení.
- Stiskem tlačítka C přepínáte mezi „minutami“ a „hodinami“.
Stiskáním tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu blikající položku.
Stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.
- Stiskem tlačítka B se vrátíte zpět na základní ukazatel času.
- Buzení ukončíte tlačítkem C nebo D.

5) V režimu chronografu (stopky)

- Do režimu stopek se dostanete stisknutím tlačítka B.
- Stisknutím tlačítka D spustíte nebo zastavíte měření.
- Stisknutím tlačítka C stopky vynulujete.
- Stisknutím tlačítka C v průběhu měření se čas na displeji zastaví, ale měření pokračuje.
Opětovným stisknutím tlačítka C se vrátíte na měřený čas.
- Stisknutím tlačítka D stopování zastavíte, C vynulujete.
- I když stopky běží, stiskem tlačítka B se můžete přepnout na normální čas a zase se vrátit na stopování, aniž by se stopky zastavily.

6) V režimu nastavení času.

- Stisknete tlačítko B pro získání polohy pro nastavení času, blikají „ sekundy“, stisknete tlačítko D pro vynulování, stiskáním tlačítka C vyberete položku k nastavení v následujícím pořadí:
Sekundy – minuty – hodiny - den – měsíc – den v týdnu
- Stiskem tlačítka D nastavíte blikající položku na požadovanou hodnotu.
- Stiskem tlačítka B se vrátíte a ukončíte nastavování.
- Stiskem tlačítka D se sekundy vynulují. V případě, že se sekundy nacházejí v rozmezí od 30 do 59, vynulují se a zároveň se nastaví o 1 minutu víc. V případě vynulování sekund v rozmezí od 0 do 29 sekund se minuty nemění.
- v poloze nastavování „hodiny“ ikona „H“ znamená 24 hodinový formát času, „A“ nebo „P“ znamená 12 hodinový formát, formáty se nastaví opakovaným stiskáním tlačítka D.

Vysvětlivky:

- 6 numerické zobrazení... zobrazuje: HH-MM-SS (hodiny – minuty-sekundy)

SCHÉMA

- Tlačítko A – světlo
- Tlačítko B – funkce
- Tlačítko C – nulování
- Tlačítko D – start

