

INSTRUKCJA DO ZEGARKA W01M.11184



A. CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE:

- 13-miejscowy wyświetlacz LCD – wyświetla godziny, minuty, sekundy, miesiąc, dzień, dzień tygodnia
- budzik, sygnał dźwiękowy podczas pełnej godziny
- format czasu 12/24
- 1/100 sekundowy chronograf z rozdzielnymi funkcjami
- dźwięki przycisków

B. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- 1) W każdym przypadku naciśnięcie przycisku A włącza podświetlenie na 3 sekundy.
W celu przełączenia między funkcjami naciśnij przycisk B.

- 2) Przycisk B odpowiada za przełączanie między funkcjami, i tak:
1- funkcje czasu; 2 – funkcje chronografu, 3 – funkcje budzenia

3) W trybie czasu:

- Naciśnij przycisk D, aby wybrać pomiędzy 12 a 24-godzinnym formatem (dla modelu z 10-cyfrowym wyświetlaczem)

4) W trybie budzika:

- Naciśnij przycisk B, aby przejść w tryb ustawiania czasu budzenia (sygnał dźwiękowy podczas pełnej godziny)
- Naciśnij C, aby przejść pomiędzy minutami, a godzinami. Naciśnij przycisk D, aby ustawić migającą wartość na żadaną. Naciskając C wyjdiesz z konfiguracji.
- Naciśnij przycisk B, aby powrócić do podstawowego wyświetlania czasu
- Wyjdź z trybu alarmu naciskając C lub D

5) W trybie chronografu:

- Naciśnij przycisk B, aby przejść do trybu stopera
- Naciśnij przycisk D, aby rozpocząć lub zatrzymać pomiar
- Naciśnij przycisk C, aby zresetować stoper
- Wciśnięcie przycisku C podczas pomiaru zatrzyma wyświetlanie, ale pomiar będzie nadal kontynuowany. Naciśnij C ponownie, aby powrócić do mierzenia czasu. Naciśnij stop D, aby zatrzymać, a następnie C, aby wyzerować.
- Gdy stoper jest uruchomiony, naciśnięcie przycisku B umożliwia przejście do normalnego czasu i powrót do mierzenia bez zatrzymywania stopera.

6) W trybie ustawiania czasu:

- Naciśnij przycisk B, aby przejść do ustawiania czasu, migać będą „sekundy”.
Naciśnij D, aby zresetować, a przyciskiem C wybieraj pozycje do ustawiania w następującej kolejności:
Sekundy – minuty – godziny – dzień – miesiąc – dzień tygodnia
- Naciskając D ustawicie migającą pozycję na żadaną wartość
- Naciśnij B, aby powrócić i wyjść
- Naciśnij przycisk D, aby zresetować sekundy. Jeśli znajdują się one w przedziale od 30 do 59, po zresetowaniu ustawiają się o minutę dłużej. Jeżeli sekundy zostaną zresetowane w przedziale od 0 do 29, minuty nie zmieniają się.
- W ustawieniach czasu ikona H oznacza 24-godzinny format czasu,
A lub P oznacza 12-godzinny format czasu. Format wybiera się za pomocą przycisku D.

WYJAŚNIENIA:

1.6-cyfrowy wyświetlacz pokazuje: HH-MM-SS (godziny-minuty-sekundy)

SCHEMAT:

Przycisk A – światło
Przycisk B – funkcje
Przycisk C – resetuj
Przycisk D – start

