

NÁVOD NA HODINKY DIGITÁLNÍ W01M.11186



A. Charakteristika, funkce

- 13ti místný LCD display – zobrazuje hodiny, minuty, sekundy, měsíc, den, den týdne
- budík, zvukové znamení v celou hodinu
- 12/24 hodinový formát času
- 1/100 sekundový chronograf s rozdělenými funkcemi
- tóny tlačítek
- světlo

TLAČÍTKEM A LIGHT ZAPNETE PODSVÍCENÍ 3S

B. Návod k použití

1) V jakémkoliv stavu, stiskem tlačítka A se rozsvítí světlo po dobu 3 sekund.

Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.

2) Mezi jednotlivými funkcemi se přepíná stiskem tlačítka B.

1: funkce času, 2: funkce chronografu, 3: funkce buzení, 4: funkce nastavení času

3) V režimu času

- Stiskněte současně tlačítka C a D pro zapnutí a vypnutí buzení a zvonění

(*pro model s 6 numerickým zobrazením*)

- Stiskněte tlačítka D pro zobrazení měsíce a dne (*pro model s 6 numerickým zobrazením*)

4) V režimu chronografu (stopky)

- Do režimu stopek se dostanete stisknutím tlačítka B.

- Stisknutím tlačítka D spustíte nebo zastavíte měření.

- Stisknutím tlačítka C stopky vynulujete.

- Stisknutím tlačítka C v průběhu měření se čas na displeji zastaví, ale měření pokračuje.

Opětovným stisknutím tlačítka C se vrátíte na měřený čas.

Stisknutím tlačítka D stopování zastavíte, C vynulujete.

- I když stopky běží, stiskem tlačítka B se můžete přepnout na normální čas a zase se vrátit na stopování, aniž by se stopky zastavily.

5) V režimu buzení.

- Stiskem tlačítka B se dostanete do módu pro nastavení času buzení,

zvukové znamení v celou hodinu

- Stiskem tlačítka C přepínáte mezi „minutami“ a „hodinami“.

Stiskáním tlačítka D nastavíte na požadovanou hodnotu blikající položku.

Stiskem tlačítka C ukončíte nastavování.

- Stiskem tlačítka B se vrátíte zpět na základní ukazatel času.

- Buzení ukončíte tlačítkem C nebo D.

5) V režimu nastavení času.

- Stiskněte tlačítko B pro získání polohy pro nastavení času, blikají „sekundy“, stiskněte tlačítko D pro vynulování, stiskáním tlačítka C vyberete položku k nastavení v následujícím pořadí:
Sekundy – minuty – hodiny - den – měsíc – den v týdnu
- Stiskem tlačítka D nastavíte blikající položku na požadovanou hodnotu.
- Stiskem tlačítka B se vrátíte a ukončíte nastavování.
- Stiskem tlačítka D se sekundy vynulují. V případě, že se sekundy nacházejí v rozmezí od 30 do 59, vynulují se a zároveň se nastaví o 1 minutu víc. V případě vynulování sekund v rozmezí od 0 do 29 sekund se minuty nemění.
- v poloze nastavování „hodiny“ ikona „H“ znamená 24 hodinový formát času, „A“ nebo „P“ znamená 12 hodinový formát, formáty se nastaví opakovaným stiskání, přidržení tlačítka D

6) Zapnutí a vypnutí buzení

- Buzení zapnete a vypnete současným stiskem tlačítek C a D v režimu času.

Vysvětlivky:

- 6 numerické zobrazení... zobrazuje: HH-MM-SS (hodiny – minuty-sekundy)

SCHÉMA

Tlačítko A – světlo

Tlačítko B – funkce

Tlačítko C – nulování

Tlačítko D – start

