

NÁVOD K POUŽITÍ BUDÍKU KW5106 (RC – rádiem řízený)



Zapnutí budíku:

- odstraňte kryt na baterii
- vložte 2 AA tužkové baterie, dbejte na správnou polaritu
- zmáčkněte RESET
- Rádiem řízený čas – pro modely RC
- Budík začne automaticky vyhledávat signál ihned po vložení baterií.
Na displeji bliká ▲ se 3 oblouky.
- Budík automaticky kontroluje časový signál v 1:00 každý den, aby zajistil správný chod.
Pokud se mu to nepodaří do 5-ti minut, zastaví kontrolu, ▲ zmizí z displeje a kontrola se opakuje za každou další hodinu, 4 hodiny po sobě.
- Budík zkontroluje čas i po zmáčknutí tlačítka ▲ a ▼ najednou.
Pokud signál není do 5-ti minut obdržén, ▲ zmizí z displeje a signál se bude vyhledávat znova každou hodinu, 4 hodiny po sobě.
- Zmáčknutím ▲ a ▼ zastavíte kontrolu.
- Blikající ▲ znázorňuje vyhledávání rádio signálu.
- Když ▲ přestane blikat, rádio signál byl obdržén.

Ruční nastavení času:

- Zmáčkněte a přidržte tlačítko TIME SET, začnou blikat hodiny, požadovanou hodnotu si navolíte mačkáním ▲ a ▼, mačkáním TIME SET budete dále přepínat na minuty, sekundy, jazyk dne v týdnu, datum, měsíc, rok a časovou zónu. Potřebné hodnoty pak navolíte mačkáním nebo přidržením ▲ nebo ▼.
- Pokud je budík používán v jiné časové zóně, musí se patřičně nastavit časový rozdíl.
- Nastavování se automaticky ukončí po 10-ti sekundách, kdy na hodinách nic nenastavujete.
- 12/24 hodinový formát si zvolíte zmáčknutím ☺.

Nastavení denního budíku:

- Zmáčkněte a přidržte tlačítko ☺1-SET, začnou blikat hodiny u času buzení.
- Požadovaný čas nastavíte mačkáním ☺ nebo ☹
- Zmáčkněte ☺1-SET a stejně nastavte minuty.

Nastavení funkce opakovaného buzení:

- Zmáčkněte ☺1-SET jednou, buzení se aktivuje, pod budíčkem s 1 na displeji se objeví 3 půlkruhy.
- Pokud chcete opakované buzení, zmáčkněte ☺1-SET ještě jednou a na displeji se objeví ZZ.
- Zmáčkněte tlačítko SNOOZE/LIGHT (u 5104, 5102 horní tlačítko), buzení se vypne a bude se opakovat po 4 minutách. Úplně buzení vypnete jakýmkoli tlačítkem.