

NÁVOD K POUŽITÍ

KW5007



CHARAKTERISTIKA:

- 12/24 hodinový displej
- hodiny
- kalendář, den v týdnu v 6-ti jazycích
- teploměr
- světlo
- budík

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU:

- Zmáčkněte a přidržte tlačítko TIME, začnou blikat číslice roku, požadovaný rok si navolíte mačkáním ▲ a ▼, mačkáním TIME budete dále přepínat na měsíc, den, jazyk dne v týdnu, 12/24 hodinový formát, hodiny a minuty, časová zóna. Potřebné hodnoty pak navolíte mačkáním nebo přidržením ▲ nebo ▼.
- Pokud je budík používán v jiné časové zóně, musí se patřičně nastavit časový rozdíl.
- Nastavování se automaticky ukončí po 10-ti sekundách, kdy na hodinách nic nenastavujete.

BUDÍK:

- Přepínač na levém boku budíku přepněte do pozice ON. Na displeji se místo teploty znázorní čas buzení a ((AL)).
- Zmáčkněte a přidržte tlačítko ALARM, začne blikat číslice hodin, požadovanou hodinu nastavíte mačkáním nebo přidržením ▲ nebo ▼, zmáčknutím ALARM přepnete na minuty a nastavíte je stejně jako hodiny.
- Zmáčkněte ALARM ještě jednou a ukončíte nastavování.
- Pípání vypnete horním tlačítkem. Buzení se bude opakovat za 24 hodin. Úplně buzení vypnete, když dáte boční přepínač do polohy TEMP. Na displeji se objeví teplota.

OPAKOVANÉ BUZENÍ:

- Pokud přepínač na levém boku budíku přepnete do pozice SNOOZE, na displeji se objeví Zz, tak se buzení bude opakovat 5 minut po vypnutí horním tlačítkem nebo jiným tlačítkem.
- Buzení pak musíte úplně vypnout přepnutím přepínače do pozice TEMP nebo AL ON.

TEPLOMĚR:

- Přepínač na zadní straně budíku musí být v pozici TEMP.
- Teploměr měří teplotu ve stupních Celsia a ve stupních Fahrenheita.
- Mezi těmito dvěma stupnicemi přepnete zmáčknutím tlačítka 0C/0F na zadní straně budíku za krytem na baterii.

SVĚTLO:

- Zmáčkněte horní tlačítko, světlo se rozsvítí na 5 sekund.

POZNÁMKY:

- Nepoužívejte hodiny v koupelně ani jinde, kde je vysoká vlhkost.
- Hodiny se vynulují, když z nich vytáhnete baterii.