

CZ NÁVOD K PRODUKTU

B06.4304 – Femia

Stojánek na psací potřeby s hodinami.



Funkce:

- Zobrazení času, dne v měsíci, měsice, dne v týdnu a teploty
- Zobrazení data je v rozmezí od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2099
- Ukazatel teploty je v rozmezí od -9 °C do 59 °C (resp. od 16 °F do 138 °F)
- Alarm (v délce trvání 1 minuty) s funkcí opakování buzení
- Odpočítávání času (max 23 hodin 59 minut)
- Alarm pro upomínku narozenin
- Vyzvánění obsahuje 7 známých melodií (včetně narozeninové melodie) a 2 druhy pipání
- Tlačítka pro snadný výběr funkci
- Energeticky úsporný režim

Ovládací tlačítka:



Popis tlačítek:



Pro výběr nastavení v tomto pořadí:

- Nastavení času
- Budík
- Upominka narozenin
- Odpočítávání času
- Normální režim



Pokud je budík zapnutý, bude vyzvánění spuštěno v nastavenou dobu po dobu 1 minutu. Zapnutá funkce *Opakování buzení* bude vyzvánění opakovat každé 3 min. Stisknutím bude budík zastaven.

3. SET

- (1) Tlačítkem SET se v nastavení času, budíku a upominky narozenin přepínáte mezi hodinami, minutami, rokem a měsícem.
- (2) V normálním režimu slouží tlačítko SET pro změnu jednotek ze °C na °F a naopak.

Popis funkcí:

Nastavení času

Stiskněte tlačítko a přejdete do režimu *Nastavení času*. Zde si nejdříve zvolíte, v jakém formátu se má čas zobrazovat (24/12 hod.) a pokračujte tlačítkem SET. Výběr provedete užitím tlačítka a Dalšími stisky tlačítka SET přejdete postupně na nastavení hodin, minut, roku a data. K nastavení požadované hodnoty použijte tlačítka .

Nastavení budíku

Dvojím stisknutím tlačítka přejdete z normálního režimu do režimu pro nastavení budíku. Pokračujte stisknutím tlačítka SET a na displeji začnou blikat hodiny. Následným stiskem tlačítka SET začnou blikat minuty a při dalším použití stejněho tlačítka navolíte melodiю. K nastavení požadované hodnoty použijte tlačítka a . Pokud je budík nastaven, zobrazí se v normálním režimu v horní části displeje nápis „ALARM“.

Nastavení upomínky narozenin

Opakováním stisknutím tlačítka přejdete do nastavení upomínky narozenin. Tlačítkem SET se přepínáte mezi hodinami, minutami, rokem, měsícem a dnem. Použitím tlačítka nastavíte požadované hodnoty. Pokud není budík nastaven na stejný čas jako upomínka narozenin, dojde k přehrání narozeninové melodie. V opačném případě nazná pouze vyzvánění budíku.

(3) V režimu *Odpočítávání času* stisknutím tlačítka spusťte odpočet.

4.

- (1) Tlačítkem v režimech *Nastavení času*, *Budík* a *Upominka narozenin* zvýšte vybranou hodnotu.
- (2) V normálním režimu tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí funkce *Opakování buzení*.

5.

- (1) Stisknutím tlačítka v režimech *Nastavení času*, *Budík* a *Upominka narozenin* snížte vybranou hodnotu.
- (2) V normálním režimu tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí přehrávání většiny vyzváněních melodií.

Přizpůsobení:

- Jednotky teploměru lze v normálním režimu změnit ze °C na °F stisknutím tlačítka SET.
- Zobrazení času můžete změnit z 24 hod. na 12 hod. formát. Dosaňte toho v režimu *Nastavení času*, kde stisknutím tlačítka zvolíte požadovaný formát.

Nastavení odpočítávání času

Opakováním použitím tlačítka přejděte až do *Nastavení odpočítávání*. Stisknutím tlačítka SET začnou blikat hodiny a dalším stiskem SET přejdete na minuty. Pomoci tlačítka a nastavíte požadované hodnoty v rozmezí od 00:00 do 23:59. Po spuštění/vypnutí odpočtu provedete tlačítkem SET. Pokud je funkce odpočítávání času zapnuta, začne v normálním režimu blikat nápis „TIMER“. Při spuštění alarmu nápis zmizí.

Funkce melodií

Stisknutím tlačítka v normálním režimu zapnete/vypnete postupné přehrávání sedmi melodií. Zvuky pipání nejsou v této funkci zahrnuti. Změnu melodií můžete provést dvoučlenným stisknutím tlačítka .

Funkce opakování buzení

V normálním režimu stiskem tlačítka zapnete/vypnete funkci opakování buzení. Pokud je funkce zapnuta, na displeji je zobrazen nápis „SNOOZE“. Pokud je nastaven budík a funkce opakování buzení, bude vyzvánění alarmu znít po dobu 1 minuty a každou třetí minutu bude vyzvánění opakováno.

Poznámka:

Pokud je displej nejasný a melodie zní slabě, je čas na výměnu baterie (1ks CR2025 je součástí balení).



SK NÁVOD K PRODUKTU

BO6.4304 – Femia

Stojanček na pisacie potreby s hodinami.

Vlastnosti:

- Zobrazenie času, dňa v mesiaci, mesiaca, dňa v týždni a teploty
- Zobrazenie dátumu je v rozmedzi od 1.januára 2000 do 31 decembra 2099
- Ukažovateľ teploty je v rozmedzí od -9 °C do 59 °C (resp. od 16 °F do 138 °F)
- Alarm (v dĺžke trvania 1 minúta) s funkciou opakovaneho budenia
- Odpočítavanie času (max 23 hodín 59 minút)
- Alarm s priponkou narodenin
- Vyzvávanie obsahuje 7 známych melódii (vrátane narodeninovej melodie) a 2 druhy pipania
- Tlačidlá pre ľahký výber funkcií
- Energeticky úsporný režim

Ovládacie tlačidlá:



Popis tlačidiel:

1.

Pre výber nastavenia v tomto poradí:

- Nastavenie času
- Budik
- Priponienka narodenin
- Odpočítavanie času
- Normálny režim

2.

Ak je budik zapnutý, bude zvonenie spustené v nastavenú dobu, po dobu 1 minúty. Zapnutá funkcia *Opakovane budenie* bude zvonenie opakovať každé 3 min. Slačením bude budik zastavený.

3. SET

(1) Tlačidlom SET sa v nastavení času, budika a upomienky narodenin prepíname medzi hodinami, minútami, rokom a mesiacom.

Popis funkcií:

Nastavenie času

Slačte tlačidlo a prejdite do režimu Nastavenie času. Tu si najsíkro zvolíte, v akom formáte sa má čas zobrazovať (24/12 hod.) a pokačujete tlačidlom SET. Výber vykonáte použitím tlačidiel a . Ďalším stlačením tlačidla SET prejdete postupne na nastavenie hodín, minút, roka a dátumu. Na nastavenie požadovanej hodnoty použite tlačidlá .

Nastavenie budika

Dvojnásobným stlačením prejdete z normálneho režimu do režimu pre nastavenie budíka. Pokačujte stlačením tlačidla SET a na displeji začnú blikáť hodiny. Následným stlačením tlačidla SET začnú blikáť minuty a pri ďalšom použití rovnakého tlačidla navolíte melódiu. Na nastavenie požadovanej hodnoty použite tlačidlá a . Ak je budik nastavený, zobrazí sa v normálnom režime v hornej časti displeja nápis „ALARM“.

Nastavenie priponiek narodenin

Opakoványm stlačením tlačidla prejdete do nastavenia upomienky narodenin. Tlačidlom SET sa prepíname medzi hodinami, minútami, rokom, mesiacom a dňom. Použitím tlačidiel nastavíte požadované hodnoty. Pokiaľ nie je budik nastavený na rovnaký čas ako upomienka narodenin, dôjde k prehraniu narodeninovej melódie. V opačnom prípade zaznie iba zvonenie budíka.

(2) V normálnom režime slúži tlačidlo SET pre zmenu jednotiek zo °C na °F a naopak.

(3) V režime Odpočítavanie času stlačením tlačidla spusťte odpočítavanie.

4.

(1) Stlačením tlačidla v režimoch *Nastavenie času*, *Budik* a *Priponienka narodenin* znižujete vybranú hodnotu.
(2) V normálnom režime tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie funkcie *Opakovane budenie*.

5.

(1) (1) Stlačením tlačidla v režimoch *Nastavenie času*, *Budik* a *Priponienka narodenin* znižujete vybranú hodnotu.
(2) V normálnom režime tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie prehrávania väčších melódii.

Prispôsobenie:

- Jednotky teplomera je možné v normálnom režime zmeniť zo °C na °F stlačením tlačidla SET.
- Zobrazenie času môžete zmeniť z 24 hod. na 12 hod. formát. Dosiahnete to v režime *Nastavenie času*, kde stlačením tlačidla zvolíte požadovaný formát.

Nastavenie odpočítavania času

Opakoványm použitím tlačidla prejdite až do Nastavenia odpočítavania. Stlačením tlačidla SET začnú blikáť hodiny a ďalším stlačením SET prejdete na minúty. Pomocou tlačidiel a nastavíte požadované hodnoty v rozmedzí od 00:00 do 23:59. Pre spustenie/vypnutie odpočítavania sláchte tlačidlo SET. Ak je funkcia odpočítavania času zapnutá, začne v normálnom režime blikáť nápis „TIMER“. Pri spustení alarmu nápis zmizne.

Funkcia melódii

Stlačením tlačidla v normálnom režime zapnete/vypnete postupné prehrávanie siedmich melódii. Zvuky pipania nie sú v tejto funkcií zahrnuté. Zmenu melódie môžete vykonať dvojitým stlačením tlačidla .

Funkcia opakovaneho budenia

Stlačením tlačidla v normálnom režime zapnete/vypnete funkciu opakovaneho budenia. Ak je funkcia zapnutá, na displeji je zobrazený nápis „SNOOZE“. Pokiaľ je nastavený budik na opakovanie narodeninovej melódie, bude zvonenie alarma znieť po dobu 1 minúty a každú tretiu minútu bude zvonenie opakovane.

Poznámka:

Pokiaľ je displej nejasný a melódia znie slabko, je čas na výmenu batérie (1 ks CR2025 je súčasťou balenia).



Funkcje:

- Wyświetlenie czasu, dnia miesiąca, miesiąca, dnia tygodnia i temperatury
- Zakres wyświetlania daty wynosi od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2099
- Wskaźnik temperatury mieści się w zakresie od -9 °C do 59 °C (lub od 16 °F do 138 °F)
- Alarm (trwający 1 minutę) z funkcją powtarzania
- Odliczanie czasu (maks. 23 godzin 59 minut)
- Alarm przypomnienia o urodzinach
- Dzwonek zawiera 7 znanych melodii (w tym melodię urodzinową) i 2 rodzaje sygnałów dźwiękowych
- Przyciski utatwiąjące wybór funkcji
- Tryb oszczędzania energii

Przyciski sterujące:**Opis przycisków:**1. 

Dla wybrania ustawień w tej kolejności:

- Ustawienie czasu
- Budzik
- Przypomnienie o urodzinach
- Odliczanie czasu
- Tryb normalny

2. 

Jeśli alarm jest włączony, dzwonek zostanie uruchomiony o ustawionej godzinie na 1 minutę. Jeśli włączona jest funkcja Powtórz alarm, dzwonienie będzie powtarzane co 3 minuty. Naciśnij  aby zatrzymać alarm.

3. SET

- (1) Użyj przycisku SET, aby przełączać się między godzinami, minutami, rokiem i miesiącem podczas ustawiania czasu, budzika i przypomnienia o urodzinach.
- (2) W trybie normalnym przycisk SET służy do zmiany jednostek z °C na °F i odwrotnie.

Opis funkcji:**Ustawienie czasu**

Naciśnij przycisk , aby przejść do trybu ustawiania czasu. Tutaj najpierw wybierasz format, w jakim ma być wyświetlany czas (24/12 godzin) i kontynujesz przyciskiem SET. Wyboru dokonuje się za pomocą przycisków  i . Kolejne naciśnięcie przycisku SET przekonwertuje godzinę, minutę, rok i datę. Za pomocą przycisków  i  ustawi żądaną wartość.

Ustawienie budzika

Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przełączyć się z trybu normalnego do trybu ustawiania alarmu. Kontynuuj, naciskając przycisk SET, a zegar zacznie migać na wyświetlaczu. Po ponownym naciśnięciu przycisku SET minutę zaczyna migać, a następnie razem, gdy naciśniesz ten sam przycisk, wybierezesz melodię. Za pomocą przycisków  i  ustawi żądaną wartość. Jeśli alarm jest ustawiony, w trybie normalnym u góry wyświetlacza pojawi się napis „ALARM”.

Ustawienia przypomnienia o urodzinach

Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wejść w ustawienia przypomnienia o urodzinach. Użyj przycisku SET, aby przełączyć się między godzinami, minutami, rokiem, miesiącem i dniem. Za pomocą przycisków  i  ustawi żądaną wartość. Jeśli alarm nie jest ustawiony na tę samą godzinę co przypomnienie o urodzinach, zostanie odtworzona melodia urodzinowa. W przeciwnym razie włączy się tylko alarm.

(3) W trybie odliczania czasu naciśnij przycisk  aby rozpocząć odliczanie.

4. 

(1) Naciśnij przycisk  w trybach Ustawiania czasu, Budzika i Przypomnienia o urodzinach, aby zwiększyć wybraną wartość.

(2) W trybie normalnym przycisk  służy do włączania/wyłączania funkcji powtarzania alarmu.

5. 

(1) Naciśnij przycisk  w trybach ustawiania czasu, budzika i przypomnienia o urodzinach, aby zmniejszyć wybraną wartość.

(2) W trybie normalnym przycisk  służy do włączania/wyłączania odtwarzania większości dzwonków.

Dodatkowe ustawienia:

- Jednostki termometru można zmienić z °C na °F w trybie normalnym, naciskając przycisk SET.
- Możesz zmienić wyświetlanie czasu z formatu 24-godzinnego na 12-godzinny. Możesz to osiągnąć w trybie ustawiania czasu, w którym naciskasz przycisk , aby wybrać żądaną format.

Ustawianie czasu odliczania

Kilkakrotnie użyj przycisku , aby przejść do Ustawień odliczania. Naciśnij przycisk SET, aby zacząć migać godziny i naciśnij ponownie SET, aby zmienić na minuty. Za pomocą przycisków  i  ustawi żądaną wartości w zakresie od 00:00 do 23:59. Aby rozpocząć/zatrzymać odliczanie, naciśnij przycisk SET. Jeśli funkcja timera jest włączona, „TIMER” będzie migać w normalnym trybie. Po załączeniu alarmu napis znika.

Funkcja melodii

Naciśnij przycisk  w trybie normalnym, aby włączyć/wyłączyć sekwencyjne odtwarzania siedmiu melodii. Ta funkcja nie obejmuje sygnałów dźwiękowych. Możesz zmienić melodię, naciskając dwukrotnie przycisk .

Wielokrotna funkcja budzenia

W trybie normalnym naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć funkcję drzemki. Jeśli funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się napis „SNOOZE”. Jeśli ustawiono funkcję alarmu i drzemki, alarm będzie emitowany przez 1 minutę i będzie powtarzany co trzy minuty.

Uwaga:

Jeśli wyświetlacz jest niewyraźny, a melodia brzmi słabo, czas wymienić baterię (w zestawie 1 szt. CR2025).



Funkciók:

- Idő, hónap, hónap, hétnap és hőmérséklet megjelenítése a kijelzőn
- A dátum megjelenítése 2000. január 1-től 2099. december 31-ig
- A hőmérsékletteljelzés -9 °C és 59 °C (vagy 16 °F és 138 °F) között
- Ébresztő (1 perces időtartammal) szundi funkcióval
- Visszaszámlálás (max. 23 óra 59 perc)

- Születésnapi emlékeztető
- A csengőhang 7 ismerős dallamat (beleértve a születésnapi dallamot is) és 2 fele hangjelzést tartalmaz
- Gombok a funkciók egyszerű kiválasztásához
- Energiatakarékos üzemmód

Beállítási gombok:**Gombok leírása:**

A beállítások sorrendje:

- Idő beállítása
- Ébresztőra
- Születésnapi emlékeztető
- Visszaszámlálás
- Normál mód



Amikor az ébresztő be van kapcsolva, a csengőhang a beállított időpontban 1 percig szól. Amennyiben a szundi funkció be van kapcsolva, a csegetés 3 percenként megismétlődik. Az ébresztés leállításához nyomja meg a  gombot.



- (1) A SET gombbal váltathat óra, perc, év és hónap között az idő, az ébresztőra és a születésnapi emlékeztető beállításában.
- (2) Normál üzemmódban a SET gombbal módosíthatja a mértékegységeket °C-ról °F-ra és fordítva.

Funkciók leírása:**Idő beállítása**

Nyomja meg a  gombot, hogy belépjön az időbeállítás módba. Itt először válassza ki a megfelelő idő formátumot (24/12 óras), és folytassa a SET gombbal. A kiválasztást a  és  gombokkal végezheti el. A SET gomb további megnyomásával az óra, perc, év és dátum beállításaihoz lephet. A  és  gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

Ébresztőra beállítása

Nyomja meg kétszer a  gombot, hogy normál üzemmódból ébresztő beállítási módba válson. Folytassa a SET gomb megnyomásával, és az óra villogni kezd a kijelzőn. A SET gomb újból megnyomásával 3 percerig villogni kezdenek, és amikor legközelebb megnyomja ugyanazt a gombot, akkor kiválaszt egy dallamot. A  és  gombokkal állítsa be a kívánt értéket, amikor az ébresztés be van állítva, normál módban az „ALARM” felirat jelenik meg a kijelző tetején.

Születésnapi emlékeztető beállítása

Nyomja meg többször a  gombot a születésnapi emlékeztető beállításainak megadásához. A SET gombbal váltathat óra, perc, év, hónap és nap között. A  és  gombokkal állítsa be a kívánt értéketeket. Abban az esetben, ha az ébresztés nem ugyanarra az időre van beállítva, mint a születésnapi emlékeztető, akkor a születésnapi dallam szólal meg. Ellenkező esetben csak az ébresztő hang szólal meg.

(3) Visszaszámlálás módban nyomja meg a  gombot a visszaszámlálás elindításához.



- (1) Nyomja meg a  gombot az Időbeállítás, Ébresztőra vagy Születésnapi emlékeztető módban a kiválasztott érték növeléséhez.
- (2) Normál üzemmódban a  gombbal lehet aktiválni a be-/kikapcsolást a Szundi funkcióhoz.



- (1) Nyomja meg a  gombot Időbeállítás, Ébresztőra és Születésnapi emlékeztető módban a kiválasztott érték csökkenéséhez.
- (2) Normál üzemmódban a  gomb a legtöbb csengőhang lejátszására és kikapcsolására szolgál.

Testreszabás:

- Normál üzemmódban a SET gomb megnyomásával a hőmérő mértékegységei °C-ról °F-ra változhatja.
- Az idő kijelzését 24 óra formátumról 12 óras formátumra módosíthatja. Ezt a Time Setting módban állíthatja be. A  gomb megnyomásával válassza ki a kívánt formátumot.

A visszaszámlálási idő beállítása

Nyomja meg többször a  gombot a visszaszámlálás beállításához. Nyomja meg a SET gombot, az óra villogni kezd, majd nyomja meg ismét a SET gombot, hogy átváltson a percekre. A  és  gombokkal állítsa be a kívánt értéketeket a 00:00 és 23:59 közötti tartományban. A visszaszámlálás elindításához/leállításához nyomja meg a SET gombot. Amikor a visszaszámlálás be van kapcsolva, a „TIMER” felirat villog normál módban. Amikor a riasztás megszűlől, a felirat eltűnik.

Dallamok funkció

Normál üzemmódban nyomja meg a  gombot a 7 hétközötti dallamok lejátszásának be-/illetve kikapcsolásához. Ez a funkció nem tartalmazza a súroló hangokat. A dallalom a  gomb kétszeri megnyomásával módosíthatja.

Szundi funkció

Normál módban nyomja meg a  gombot a szundi funkció be-/kikapcsolásához. Amikor a szundi funkció be van kapcsolva, a kijelzőn a „SNOOZE” felirat látható. Abban az esetben, ha az ébresztés és a szundi funkció be van állítva, az ébresztés 1 percing szól, és 3 percenként ismétlődik.

Megjegyzés:

A kijelző nem tisztta, és a dallam gyenge, ideje kicsérélni az elemet (CR2025 -acsomagolás 1 db-t tartalmaz).

