Rádiový signál

1. Otočte a otevřete kryt na zadní straně budíku (OPEN – otevřít, CLOSE – zavřít). Vložte 2 tužkové AA 1.5V baterie, dbejte na správnou polaritu. Zavřete kryt.
2. Po vložení baterií, budík začne sám vyhledávat rádiový signál. Trvá to 2-8 minut.
3. Potom bude automaticky přijímat signál ve 3,4,5,6 hodin ráno. Ikona rádiového signálu se objeví na displeji.
4. Přidržením tlačítka + na 2 sekundy spustíte vyhledávání rádioveho signálu.

Ruční nastavení času a kalendáře

1. Pokud budík neobdrží rádiový signál, je potřeba ho nastavit ručně.
2. Přepněte dolní přepínač na levé straně budíku nahoru na TIME SET (nastavení času), začne blikat rok. Nastavíte jej mačkáním + a -. Mačkáním > přepnete na měsíc, den, jazyk dne v týdnu (ENG – angličtina, DEU – němčina, FRA – francouzština, ITA – italština, ESP – španělština), 12/24 hodinový formát času, hodiny, minuty. Správné hodnoty pak vždy volíte mačkáním + nebo -.
3. Nastavování ukončíte přepnutím přepínače TIME SET do polohy LOCK.
4. Sluníčko – ikona dne – je na displeji od 6 do 17,59 hodin. Měsíček – ikona noci – od 18 do 5,59 hodin.

Nastavení buzení

1. Budík má možnost nastavit 2 časy buzení.
2. Přepněte dolní přepínač na levé straně budíku dolů na ALARM SET, horní přepínač na ALM1 (čas 1) nebo na ALM2 (čas 2). Bliká číslice hodin, mačkáním + a – nastavíte potřebnou hodinu, tlačítkem > přepnete na minuty, nastavíte opět mačkáním + a -.
3. Nastavování ukončíte přepnutím spodního přepínače do pozice LOCK.
4. Horním přepínačem si zvolíte, který čas buzení chcete. A přepínačem na pravé straně budíku přepnutím do ON (zapnuto) jej aktivujete. Pozice OFF – vypnuto.

Světlo a opakované buzení

1. Zmáčknutím horního tlačítka LIGHT/SNOOZE rozsvítíte displej.
2. Pokud ho zmáčknete, když budík budí, vypne se pípání a bude se opakovat po 5ti minutách.
3. Úplně musíte vypnout buzení přepnutím přepínače na pravé straně budíku do pozice OFF.
4. Zmáčknutím >, + nebo – se buzení zastaví a bude se opakovat další den. Tato funkce se zruší přepnutím na jiný čas buzení.

MPM-QUALITY v o. s.
Příborská 1473, 738 01, Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179
www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz

Sygnał radiowy:

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu budzika(OPEN-otworzyć, CLOSE-zamknąć), włóż 2 baterie AA 1,5V zgodnie z polaryzacją.
2. Po włożeniu baterii budzik zacznie szukać sygnału radiowego – trwa to od 2 do 8 minut.
3. Następnie budzik będzie wyszukiwał sygnał radiowy o godzinach 3, 4, 5, 6 rano- wtedy na ekranie pojawi się ikona sygnału radiowego.
4. Po przytrzymaniu przycisku „+" przez ok. 2 sekundy budzik zacznie wyszukiwać sygnał radiowy.

Ręczne ustawianie czasu i daty:

1. Kiedy budzik nie może wyszukać sygnału radiowego należy go nastawić ręcznie.
2. Należy przycisnąć przycisk TIME SET znajdujący się z tyłu budzika, wtedy zaczną pulsować cyfry oznaczające rok – ustawisz go przy użyciu „+" lub „-'. Przyciskiem › przejdziesz do ustawień miesiąca, dnia, języka dni tygodnia (ENG-angielski, DEU-niemiecki, FRA-francuski, ITA-włoski, ESP-hiszpański), 12/24 godzinny format czasu, godziny, minuty.
3. Ustawianie zakończysz przesuwając przycisk TIME SET do pozycji LOCK.
4. Ikona przedstawiająca słońce będzie widoczna na wyświetlaczu od 6:00 rano do 17:59, a ikona przedstawiająca księżyc od 18:00 do 5:59 rano.

Funkcja budzenia:

1. W budziku można ustawić 2 czasy budzenia.
2. Przyciskając przycisk ALARM SET (ALM1 lub ALM2 – 2 czasy budzenia) . Zaczną pulsować cyfry godziny, przy użyciu przycisków „+" lub „-' ustaw konkretną godzinę budzenia, a następnie przyciskiem › przejdź do ustawienia minut również przyciskami „+" lub „-'
3. Ustawienia czasu budzenia zakończ przesunięciem przycisku ALARM SET do pozycji LOCK.
4. Górnym przyciskiem wybierzesz czas budzenia. Przyciskiem ON (załączone) aktywujesz funkcje budzika, a przyciskiem OFF- wyłączysz opcję budzenia.

Podświetlanie budzika i opcja „drzemki"

1. Przyciskając przycisk LIGHT/SNOOZE podświetli się wyświetlacz budzika.
2. Użycie tego przycisku podczas alarmu budzika spowoduje włączenie opcji „drzemka" tzn., że alarm budzik włączy się ponownie po 5 minutach.
3. Budzik wyłączysz całkowicie przyciskiem OFF.
4. Przyciskiem › oraz „+" lub „-' ustawisz budzenie na kolejny dzień.

MPM-QUALITY Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała, Karpacka 24, POLSKA (E U)
Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21
www.mpm-quality.pl, e-mail: biznes@mpm-quality.com

Rádiový signál - nastavenie

1. Otočte a otvorte kryt na zadnej strane budíka (OPEN - otvoriť, CLOSE - zatvoriť). Vložte 2 tužkové AA 1.5V batérie, dbajte na správnu polaritu. Zatvorte kryt.
2. Po vložení batérií, budík začne sám vyhľadávať rádiový signál. Trvá to 2-8 minút.
3. Potom bude automaticky prijímať signál o 3,4,5,6 hodine ráno. Ikona rádiového signálu sa objaví na displeji.
4. Pridržaním tlačidla + na 2 sekundy spustíte vyhľadávanie rádiového signálu.

Ručné nastavenie času a kalendára

1. Ak budík neprijme rádiový signál, je ho potrebné nastaviť ručne.
2. Prepnite dolný prepínač na ľavej strane budíka hore na TIME SET (nastavenie času), začne blikať rok. Nastavíte ho stláčaním + a -. Stláčaním > prepnete na mesiac, deň, jazyk dňa v týždni (ENG - angličtina, DEU - nemčina, FRA - francúzština, ITA - taliančina, ESP - španielčina), 12/24 hodinový formát času, hodiny, minúty. Správne hodnoty potom vždy volíte stláčaním + alebo -.
3. Nastavovanie ukončíte prepnutím prepínača TIME SET do polohy LOCK.
4. Slniečko - ikona dňa - je na displeji od 6 do 17,59 hod. Mesiačik - ikona noci - od 18 do 5,59 hodín.

Nastavenie budenia

1. Budík má možnosť nastaviť 2 časy budenia.
2. Prepnite dolný prepínač na ľavej strane budíka dole na ALARM SET, horný prepínač na ALM1 (čas 1) alebo na ALM2 (čas 2). Bliká číslica hodín, stláčaním + a - nastavíte potrebnú hodinu, tlačidlom > prepnete na minúty, nastavíte opäť stláčaním + a -.
3. Nastavovanie ukončíte prepnutím spodného prepínača do pozície LOCK.
4. Horným prepínačom si zvolíte, ktorý čas budenia chcete. Prepínačom na pravej strane budíka prepnutím do ON (zapnuté) ho aktivujete. Pozícia OFF - vypnuté.

Svetlo a opakované budenie

1. Stlačením horného tlačidla LIGHT / SNOOZE rozsvietite displej.
2. Ak ho stlačíte keď budík budí, vypne sa pípanie a bude sa opakovať po 5tich minútach.
3. Budenie vypnete úplne prepnutím prepínača na pravej strane budíka do pozície OFF.
4. Stlačením > , + alebo - sa budenie zastaví a bude sa opakovať ďalší deň. Táto funkcia sa zruší prepnutím na iný čas budenia.

MPM-QUALITY s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK
Tel./Fax: +421 32 658 75 73
www.mpm-quality.sk, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

Rádiójel

1. Fordítsa meg és vegye le a fedelet a hátoldalon (OPEN-nyitni,CLOSE-bezárni). Helyezzen be 2 db AA 1 .5V elemet,figyeljen a megfelelő polaritásra,majd tegye rá a fedelet és zárja be.
2. Az elemek behelyezése után az óra magától elkezdeni keresni a rádiójelet,amely 2-8 percig tart.
3. Ezután már minden reggel 3, 4, 5,6 órakor automatikusan megkeresi a jelet. A rádiófrekvencia jele megjelenik a kijelzőn.
4. A + gomb 2perces nyomásával is elindítható a rádiójel keresése.

Az idő és a naptár kézi beállítása

1. Amennyiben az óra nem kapja meg a rádiófrekvenciás jelet, kézi beállítás szükséges.
2. A bal alsó sarokban lévő kapcsolót nyomja át a TIME SET gombra (idő beállítása) Elkezd illogni az év,amelyet a + és a – gombok nyomagatásával állithat be.A > megnyomásával átugrik a hónapokra,napokra,nyelvre (ENG-angol,DEU-német,FRA-francia,ITA-olasz, ESP-spanyol) 12/24 időformátumra,órára,percekre.a megfelelő értékeket mindig a + és – gombokkal állítja be.
3.A beállítást a TIME SET gomb LOCK gombra való átnyomásával fejezi be.
4.A „NAP" ikonja 6-17,59-ig , a „HOLD" ikonja 18-5,59 –ig látható a kijelzőn.

Ébresztés beállítása

1. Lehetőség van 2 különböző időpont beállítására is.
2. A bal alsó sarokban lévő kapcsolót nyomja át az ALARM SET gombra ,a felsőt az ALM1 vagy az ALM2 gombokra.Villogni kezd az óra jele,a + és – gombok segítségével állítsa be a megfelelő értéket,majd a > gombbal ugorjon át a percekre és ennek értékét is ugyanígy állítsa be.
3. A beállítást a LOCK gombra való átkapcsolással fejezi be.
4. A felső kapcsolóval kiválasztja a megfelelő ébresztési időpontot. ON - bekapcsolva, OFF - kikapcsolva.

Világítás és ismétlődő ébresztés

1. A LIGHT/SNOOZE gomb megnyomásával a displej világítani kezd.
2. Amennyiben akkor nyomja meg ezt a gombot ,amikor az óra ébreszt,akkor az ébresztés 5 perc után megismétlődik.
3. Teljes csak az OFF gombra való átugrással tudja kikapcsolni.
4. A + , – ,> gombok megnyomásával az ébresztés leáll, és a következő napon megismétlődik.

MPM-QUALITY Ktf.
Honfoglalás u. 16, 2900 Komárom, HU
Tel./Fax: +36 34 340 137
www.mpm-quality.hu, e-mail: uzlet@mpm-quality.hu