


NÁVOD K INSTALACI NALEPOVACÍCH HODIN

E01.3508, E01.3509, E01.3510, E01.3511, E01.3512, E01.3513, E01.3514, E01.3515




Balení obsahuje hodinový strojek, číslice z materiálu EVA, lepicí fólie s vyřezanými čísly (různé druhy povrchového efektu) a měřicí pásek.



Vyjměte číslice z EVA podložky a čísla z lepicí fólie.



Odlepte ze zadní strany fóliového čísla zadní lepicí plochu a nelepte na EVA číslici.



POUŽIJTE AA BATERKY



KROK 1.

Umístěte hodiny na vybrané místo na stěně.



KROK 3.

Vybetre číslici a sloupněte pásku na zadní straně. Pomocí měřicího pásku umístěte číslice na stěnu.



KROK 2.

Použijte přiložený měřicí pásek pro získání správného průměru. Můžete si vybrat menší či větší průměr.




KROK 4.

Instalujte hodinové ručky na strojek. Začněte hodinovou ručkou, pokračujte minutovou a nakonec sekundovou ručkou. Otáčením kolečka na zadní straně strojek nastavte čas.

NÁVOD K INSTALACI NALEPOVACÍCH HODIN

E01.3508, E01.3509, E01.3510, E01.3511, E01.3512, E01.3513, E01.3514, E01.3515




Balení obsahuje hodinový strojek, číslice z materiálu EVA, lepicí fólie s vyřezanými čísly (různé druhy povrchového efektu) a měřicí pásek.



Vyjměte číslice z EVA podložky a čísla z lepicí fólie.



Odlepte ze zadní strany fóliového čísla zadní lepicí plochu a nelepte na EVA číslici.




POUŽIJTE AA BATERKY




KROK 1.

Umístěte hodiny na vybrané místo na stěně.



KROK 3.

Vybetre číslici a sloupněte pásku na zadní straně. Pomocí měřicího pásku umístěte číslice na stěnu.



KROK 2.

Použijte přiložený měřicí pásek pro získání správného průměru. Můžete si vybrat menší či větší průměr.



KROK 4.

Instalujte hodinové ručky na strojek. Začněte hodinovou ručkou, pokračujte minutovou a nakonec sekundovou ručkou. Otáčením kolečka na zadní straně strojek nastavte čas.