

NÁVOD K INSTALACI NALEPOVACÍCH HODIN



1. Balení obsahuje hodinový strojek, číslice z materiálu EVA, lepicí folie s vyřezanými čísly (různé druhy povrchového efektu) a měřicí pásek.
2. Vyměte číslice z EVA podložky a čísla z lepicí folie.
3. Odlepte ze zadní strany foliového čísla zadní lepicí plochu a nelepte na EVA číslici.
4. Umístěte hodiny na vybrané místo na stěně.
5. Použijte přiložený měřicí pásek pro získání správného průměru.
Můžete si vybrat menší či větší průměr.
6. Vybetre číslici a sloupněte pásku na zadní straně.
Umístěte číslici na stěnu za použití měřícího pásku.
7. Instalujte 3 hodinové ručky na stojek počínaje hodinovou ručkou, pokračujte minutovou a nakonec sekundovou ručkou.
Otáčením kolečka na zadní straně strojku nastavte čas.