


INSTRUKCJA OBSŁUGI INTELIGENTNEJ BRANSOLETKI - W03V.11278

MPM[®]
QUALITY


Noś bransoletkę w odległości około 1,5 cm od nadgarstka, jak pokazano na obrazku.



1. Aktywacja urządzenia


Przed pierwszym użyciem naładuj i aktywuj urządzenie.

Wbudowane złącze USB ukryte jest pomiędzy silikonową opaską, a wyświetlaczem.



2. Naładuj urządzenie ze źródła zasilania, takiego jak adapter, komputer, power bank.

Po min. 15 minutach ładowania zegarek włącza się automatycznie. Pełne naładowanie zajmuje około 2 godziny. Czas czuwania wynosi około 7-10 dni, normalne użytkowanie około 2-3 dni.



Pobierz aplikację

Wyszukaj GetFitPro w App Store lub Google Play, lub zeskanuj kod QR do pobrania za darmo.



Parowanie ze smartfonem

Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że Twój telefon komórkowy spełnia następujące kryteria:
iOS 7.1 i wyższy
Android 4.4 i nowszy

1. Kliknij GetFitPro i zakończ rejestrację oraz parowanie, na jeden z trzech sposobów:

- 1.1 Rejestracja przez skrzynkę pocztową
- 1.2 Logowanie strony trzeciej (Wechat / QQ / Twitter)
- 1.3 Zaloguj się jako gość.

Uwaga: należy pamiętać, że po zalogowaniu jako gość dane zostaną utracone po wylogowaniu i nie będzie można ich odzyskać.

2. Podaj poprawne dane osobowe.

3. Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.

Przejdź do aplikacji, w menu „URZĄDZENIE” kliknij „Urządzenie skanujące”, aby zlokalizować i wybrać zegarek i zakończyć połączenie. Jeśli Android nie może znaleźć Twojego urządzenia, spróbuj włączyć lokalizację. Jeśli nadal nie możesz znaleźć urządzenia, włącz i wyłącz tryb samolotowy.

Użytkowanie

Wybierz ulubiony wygląd tarczy zegarka.

Dotknij touchpad, aby przejść do wyboru funkcji. Naciśnij kilkakrotnie, aby wyświetlić różne funkcje.

Naciśnij wybraną ikonkę, aby dopasować funkcję.

* Widok 12/24 godzin jest zsynchronizowany z ustawieniami telefonu.

Dzienne aktywności

Wyświetlacz pokazuje czas, liczbę kroków, spalone kalorie, dystans.

Tętno/ ciśnienie krwi/ wykrywanie natlenienia krwi

Całodniowy monitor tętna można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach - (Automatyczne wykrywanie tętna) w aplikacji GetFitPro.

Wykrywanie TF / KT / KT można ustawić ręcznie, naciskając touchpad.

Stuknięcie touchpada podczas wykrywania zakończy działanie.

Prognoza pogody na dziś / jutro

Dane pogodowe są zsynchronizowane z telefonem podczas parowania z aplikacją.

* Ta funkcja wymaga pozwolenia na lokalizację.

* Jednostki temperatury są zsynchronizowane z telefonem.

Kontrola muzyki

Stuknij touchpad, aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić.

Naciśnij touchpad, aby potwierdzić funkcję.

Tryb sportowy

Stuknij touchpad, aby wyświetlić tryb chodzenia / biegania / roweru i inne tryby sportowe.

Naciśnij touchpad, aby wejść i uruchomić bieżący tryb, lub dotknij, aby wstrzymać.

Połączenia przychodzące

Jeśli urządzenie jest sparowane z telefonem:

- Stuknij -, aby odebrać połączenie
- Naciśnij -, aby odrzucić połączenie.

* Ta funkcja jest kompatybilna z iOS i większością androidów.

SMS i alerty.

Urządzenie powiadomi cię o przychodzącej wiadomości SMS lub nowej aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

1. Co zrobić, jeśli zegarek nie łączy się z aplikacją.

Upewnij się, że zegarek jest zalogowany w aplikacji do połączeń. Nie ustawiaj ich w systemie, połącz zegarek przez Bluetooth.

- Upewnij się, że system Twojego telefonu jest obsługiwany (system iOS 7.1, Android 4.4 i wyższy, Bluetooth 4.0 Android i Apple).
- Ze względu na wzajemne zakłócenia sygnałów, czas każdego połączenia może się różnić. Jeśli nie możesz się połączyć, upewnij się, że wokół urządzenia nie ma pola magnetycznego ani wielu źródeł bezprzewodowych.
- Włącz i wyłącz Bluetooth w telefonie.
- Wyłącz aplikacje działające w tle telefonu lub uruchom go ponownie.
- Nie podłączaj jednocześnie innego urządzenia Bluetooth.
- Aplikacja pogodowa działa w tle, jeśli nie ma jej w tle, może nie być podłączona
- Jeśli Twój telefon nie znalazł zegarka, upewnij się, że zegarek oraz bluetooth są włączone, a zegarek nie jest podłączony do innego telefonu komórkowego.
- Zbliź zegarek do telefonu. Jeśli nadal nie zostaną połączone, wyłącz Bluetooth na ok 20 sekund, a następnie włącz go ponownie lub zrestartuj zegarek.
- Urządzenia z Androidem 6.0 i nowszym wymagają włączonego Bluetooth GPS.

2. Nie możesz znaleźć zegarka?

Po uruchomieniu aplikacji, automatycznie synchronizuje ona dane. Jeśli nie możesz zsynchronizować danych, włącz Bluetooth lub uruchom ponownie telefon albo zamknij aplikację i otwórz ją ponownie.

3. Co, gdy aplikacja ma włączone powiadomienia w moich ustawieniach, ale zegarek nie ostrzega mnie?

Ustawienie przypomnień dla wiadomości wymaga, aby aplikacja była stale połączona z opaską i działała w tle telefonu.

Gdy aplikacja odbierze wiadomość, wysyła ją w tle i może zostać przesłana do bransoletki przez wibrację.

Urządzenia z Androidem: po uzyskaniu dostępu do systemu otwórz dostęp do powiadomień.

Zaraz po wejściu zaznacz opcję, aby włączyć odbieranie wiadomości.

4. Nie możesz znaleźć urządzenia podczas parowania?

Najpierw upewnij się, że Bluetooth jest aktywny, spróbuj ponownie uruchomić telefon, otwórz aplikację i użyj funkcji skanowania, aby dowiedzieć się, czy urządzenie zostało znalezione.

W przypadku iPhone'a najpierw anuluj proces parowania między urządzeniem a aplikacją.

5. Nie można ukończyć parowania podczas synchronizacji?

Synchronizacja danych między inteligentną bransoletką a telefonem zajmuje trochę czasu.

Proces synchronizacji może się nie powieść, jeśli połączenie Bluetooth jest niestabilne. Nie oznacza to jednak usterki.

6. Wodoodporność inteligentnej bransoletki

Inteligentna bransoletka obsługuje IP67, co oznacza, że rutynowe mycie rąk, prysznic i deszcz nie spowodują uszkodzenia bransoletki, ale zmniejszą się, gdy będzie narażona na codzienne działanie tych czynników. Nie wystawiaj bransoletki na działanie gorącej wody.

7. Dlaczego połączenie Bluetooth czasami się nie udaje?

Obecność wielu źródeł bezprzewodowych, takich jak radio FM, nadajniki sygnału itp.

Wokół opaski może spowodować jej rozłączenie. Metalowa lub ścienna bariera między bransoletką

a telefonem może powodować zakłócenia. Siła sygnału jest również zmniejszona przez niski poziom naładowania baterii.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie sprawdzaj informacji, ani nie ustawiaj funkcji na opasce podczas jazdy. Urządzenie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, ponieważ zawiera ono małe części, które mogą spowodować uduszenie.

Nie otwieraj urządzenia, na przykład w celu wymiany baterii poza autoryzowanym centrum serwisowym, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo. Nie używaj bransoletki, jeśli wyświetlacz jest pęknięty.

Nigdy nie wyrzucaj bransoletki, w tym baterii, razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Utylizacja niektórych części bransoletki jako baterii podlega przepisom UE. Produkt (akumulator) należy zabrać do specjalnego zakładu recyklingu. Niewłaściwe obchodzenie się z bransoletką może spowodować jej uszkodzenie (narażenie na zbyt wysokie lub niskie temperatury, toksyczne opary, ogień, ...).

Nie używaj bransoletki w saunie lub łaźni parowej. Nie używaj produktów chemicznych do czyszczenia bransoletki.

Nigdy nie używaj nieautoryzowanej ładowarki i nie noś bransoletki podczas ładowania.

Nie ładuj bransoletki w wysokiej temperaturze lub wilgotnym otoczeniu.