

# NÁVOD NA POUŽITÍ ANALOGOVÉHO BUDÍKU

## INSTALACE BATERIE

Instalujte patřičný počet baterií dle modelu, standardně 1x AA. Dbejte přitom na správnou polaritu.

## NASTAVENÍ ČASU

Otáčením knoflíku s označení ↑ ve směru šipky nastavíte čas.

## NASTAVENÍ BUZENÍ

Otáčením knoflíkem s označení ⏰ ve směru šipky nastavíte požadovaný čas buzení.

## AKTIVACE BUZENÍ

Posuňte přepínač „ON/OFF“ do polohy ON - zapnuto. Když chcete buzení vypnout, posuňte přepínač „ON/OFF“ do polohy OFF - vypnuto.

## SVĚTLO

Stisknutím tlačítka na horní straně budíku se rozsvítí světlo.

U některých modelů se světlo zapíná stiskem místa na ploše budíku označené „Light/Snooze“ nebo ☀️

Vypnutí buzení tím není ovlivněno.

## OPAKOVANÉ BUZENÍ (pouze u některých modelů)

Buzení aktivujete posunutím přepínače „ON/OFF“ do polohy ON – zapnuto.

Buzení zastavíte zmáčknutím tlačítka „LIGHT/SNOOZE“ umístěného na horní části budíku.

Buzení se ozve znovu po 5 minutách, pokud chcete buzení úplně vypnout, posuňte přepínač „ON/OFF“ do pozice OFF.

Světlo – světlo se rozsvítí zmáčknutím tlačítka „Light/Snooze“.

# NÁVOD NA POUŽITIE BUDÍKA

## INŠTALÁCIA BATÉRIE

Do budíka vložte požadovaný počet batérií, štandardne 1x AA, dbajte na správnu polaritu.

## NASTAVENIE ČASU

Otáčaním gombíka s označením ↑ v smere šípky, nastavíte čas.

## NASTAVENIE BUDENIA

Otáčaním gombíka s označením ⏰ v smere šípky nastavíte požadovaný čas budenia.

## AKTIVÁCIA BUDENIA


Posuňte prepínač "ON / OFF" do polohy ON - zapnuté. Keď chcete budenie vypnúť, posuňte prepínač "ON / OFF" do polohy OFF - vypnuté.

## SVETLO

Stlačením tlačidla na hornej strane budíka sa rozsvieti svetlo.

Pri niektorých modeloch sa svetlo zapína stlačením miesta

na ploche budíka označené "Light / Snooze" alebo

Vypnutie budenia tým nie je ovplyvnené. 

## OPAKOVANÉ BUDENIE (iba pri niektorých modeloch)

Budenie aktivujete posunutím prepínača "ON / OFF" do polohy ON - zapnuté.

Budenie zastavíte stlačením tlačidla "LIGHT / SNOOZE" umiestneného na hornej časti budíka.

Budenie sa ozve znova po 5 minútach, ak chcete budenie úplne vypnúť, posuňte prepínač "ON / OFF" do pozície OFF.

Svetlo - svetlo sa rozsvieti stlačením tlačidla "Light / Snooze".

# INSTRUKCJA OBSŁUGI ANALOGOWEGO BUDZIKA

## ZAŁOŻENIE BATERII

Założ prawidłową ilość baterii (zgodnie z modelem). Standardowo jest to 1 x AA.  
Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji.

## USTAWIENIE CZASU

Poprzez kręcenie pokręteł oznaczonym ↑ w kierunku strzałki ustaw właściwy czas.

## NASTAWIENIE BUDZENIA

Poprzez kręcenie pokręteł oznaczonym ⌚ w kierunku strzałki ustaw właściwy czas budzenia.


## WŁĄCZENIE BUDZIKA

Przesuń guzik „ON/OFF” do pozycji „ON”- włączony.

Jeśli chcesz wyłączyć budzik przesuń guzik „ON/OFF” do pozycji „OFF”- wyłączony.

## PODŚWIETLENIE

Przyciskiem umieszczonym w górnej części budzika włącz światło.

W niektórych modelach światło załącza się przyciskiem oznaczonym „LIGHT/SNOOZE” lub .

Nie ma to wpływu na ustawienie budzika.

## USTAWIENIE DRZEMKI (tylko w niektórych modelach)

Budzenie ustawisz poprzez przesunięcie guzika „ON/OFF” do pozycji „ON”- włączony.

Budzenie zatrzymasz przyciskiem „LIGHT/SNOOZE” umieszczonym w górnej części budzika.

Budzenie zostanie powtórzone po 5 min.

Jeśli chcesz wyłączyć budzenie przesuń guzik „ON/OFF” do pozycji „OFF”- wyłączony.

Światło rozświecila się przyciskiem „LIGHT/SNOOZE”.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – ANALÓG ÉBRESZTŐÓRÁK



## ELEM BEHELYEZÉSE

A megadott darabszám szerint helyezze bele az AA típusú elemeket az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polarításra.

## IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A nyílal ↑ jelzett gomb tekerésével állítsa be az időt.

## ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

A nyíl irányát követve a haranggal jelzett gombbal beállíthatja az ébresztési időt.

## ÉBRESZTÉS AKTIVÁLÁSA

Amennyiben szeretné az ébresztés bekapcsolni, az ON/OFF jelzések közül nyomja a gombot az ON pozícióba, amennyiben szeretné kikapcsolni az ébresztést nyomja az OFF pozícióba.

## VILÁGÍTÁS

Az ébresztő tetején lévő gomb megnyomásával bekapcsolja a világítást. Bizonyos típusoknál ez a gomb LIGHT/ SNOOZE ☼ felirattal van megjelölve. Megnyomása az ébresztő funkciót nem befolyásolja.

## ÉBRESZTÉS ISMÉTLÉSE (csak bizonyos típusoknál)

Az ébresztést akkor aktiválja, ha az ON/OFF jelzések közül a gombot az ON pozícióba nyomja. Az ébresztést a LIGHT/SNOOZE gomb megnyomásával leállítja. Az ébresztés 5 perc múlva megismétlődik, amennyiben szeretné teljesen kikapcsolni nyomja a gombot az OFF pozícióba. Világítás-a LIGHT/SNOOZE gomb megnyomásával kapcsolja be.

# GEBRAUCHSANWEISUNG ANALOGUE ALARMUHR



## BATTERIEINSTALLATION

Legen Sie die entsprechende Anzahl von Batterien entsprechend dem Modell ein, standardmäßig 1x AA. Stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist.

## ZEITEINSTELLUNG

Drehen Sie den Markierungsknopf in Pfeilrichtung, um die Uhrzeit einzustellen.

## ALARMEINSTELLUNG

Drehen Sie den mit  gekennzeichneten Knopf in die Richtung Pfeile zum Einstellen der gewünschten Alarmzeit.

## ALARMAKTIVIERUNG

Schieben Sie den "ON / OFF" -Schalter in die Position ON. Wenn du aufwachen willst ausschalten, den Schalter "ON / OFF" in die Position OFF schieben.

## LICHT

Drücken Sie die Taste oben am Alarm, um das Licht einzuschalten.

Bei einigen Modellen wird das Licht durch Drücken einer Stelle eingeschaltet im Alarmbereich mit der Aufschrift „Light / Snooze“ oder

Das Ausschalten des Alarms ist nicht betroffen. 

## WIEDERHOLTER ALARM (nur bestimmte Modelle)

Um den Alarm zu aktivieren, schieben Sie den Schalter "ON / OFF" in die Position ON.

Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Taste "LIGHT / SNOOZE" oben am Alarm.

Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut, wenn Sie den Alarm vollständig ausschalten möchten.

Schieben Sie den "ON / OFF" -Schalter in die OFF-Position.

Licht - Das Licht wird durch Drücken der Taste "Licht / Schlummer" eingeschaltet.

# INSTRUCTIONS FOR USE ANALOG ALARM CLOCK

## BATTERY INSTALLATION

Install the proper amount of batteries according to the model, 1x AA by standard. Mind the right polarity.

## TIME SETTING

Set the time by turning a button with a sign ↑ in the direction of the arrow.

## ALARM SETTING

Set the required time of alarm by turning a button with a sign ⌚ in the direction of the arrow

## ALARM ACTIVATION

Switch the ON/OFF button in the position ON - turned on. If you want to turn off the alarm, switch the button to position OFF - turned off.

## LIGHT

By pressing the button on the upper side of the alarm clock, you turn on the light. Some alarm clocks turn the light on by pressing a spot on the screen that says "Light/Snooze". Turning off the alarm clock is not affected by this. ✨

## REPEATED ALARM (only with some models)

The alarm is activated by switching the "ON/OFF" switch to the position ON- turned on. Alarm is turned off by pressing the button "Light/Snooze" placed on the upper side of the alarm clock. The alarm will sound again in 5 minutes, if you want to turn off the alarm altogether, push the "ON/OFF" switch to OFF - turned off. Light-light can be turned on by pressing the button "Light/Snooze"