

Tlačítka MODE přepínáte mezi jednotlivými funkcemi budíku:

Datum a čas → Světový čas → Budík → Stopky → Odpočítávání do roku 2000 → Vyhledávací kalendář → Heslo → Plánovač → Paměť → Telefonní seznam

1. Šetření baterie

Stiskněte a přidržte MODE na 2 sekundy. Vypne se displej, ale čas běží dál.

2. Místní čas, datum

Přidržte tlačítka SET na 2 sekundy. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE postupně nastavíte rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Správnou číslici zvolíte užitím tlačítek ▲, ▼. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka SET.

3. Světový čas

Užitím tlačítek ▲, ▼ nastavíte požadované město. Pokud je čas nesprávný, přidržte tlačítka SET na 2 sekundy a postupně nastavujte opakovaným stiskem tlačítka MODE a tlačítek ▲, ▼. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka SET.

4. Budík - ALARM

Přidržte tlačítka SET na 2 sekundy. Pomocí tlačítka MODE a tlačítek ▲, ▼ nastavíte čas alarmu. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka SET. Buzení se aktivuje tlačítkem ▲, na displeji se objeví indikátor.

5. Stopky - STW

Užitím tlačítek START/STOP spustíte nebo zastavíte stopky. Pro vynulování použijte tlačítka RESET. Pokud chcete změřit dva časy, stiskněte tlačítka ▲ a následně ▼. Tím zastavíte první čas a stisknutím tlačítka ▲ zastavíte druhý čas. Přecházet jej můžete užitím tlačítka ▼. Čas vynulujete opětovným stisknutím tlačítka ▼.

6. Odpočítávání roku 2000 - YR2000

Na displeji zobrazí počet zbývajících dní do 1. 1. 2000. Tato funkce platí v rozsahu od 1. 1. 1900 do 31. 12. 1999. Po překročení tohoto data tento odpočet zmizí.

7. Telefonní seznam - NAME

Uchová až 88 telefonních čísel. Jméno může mít 5-20 znaků, tel. číslo 8-12 číslic. Přidržte tlačítka SET na 2 sekundy a pomocí ▲, ▼ nastavíte znaky. Vámi zvolené znaky je třeba potvrdit užitím tlačítka MODE. Stejně se nastavuje také telefonní číslo. Proces vytváření záznamu dokončíte stisknutím tlačítka SET.

8. Paměť - MEMO

Paměť obsahuje 12 předdefinovaných polí pro osobní potřebu (domov (home), kancelář (office), lékař (doctor), nemocnice (hospital), hasiči (fire), pohotovost (emergency), ident. číslo (id. no.), číslo pasu (passport no.), číslo licence (licence no.), číslo spořitelního účtu (saving a/c no.), číslo valutového účtu (current a/c no.), číslo policie (ins. policy no.), ke kterým je možné přiřadit vlastní údaj. Pole můžete měnit pomocí ▲, ▼. Pro vložení číslic stiskněte SET. Číslice opět vyberete pomocí tlačítek ▲, ▼ a potvrdíte tlačítkem MODE. Uložení záznamu provedete užitím tlačítka SET.

9. Plánovač - SCHED

Pro zadání důležité schůzky nebo jiného plánu přidržte tlačítko SET na 2 sekundy. Písmena se vkládají podobně jako u telefonního seznamu. Následně se nastaví datum a čas. Celé zadání potvrdíte tlačítkem SET. Zaznamenávat můžete více událostí. Použitím tlačítek ▲, ▼ se začnou uložené záznamy zobrazovat podle abecedy.

10. Heslo – LOCK

Pro vstup do telefonního seznamu, paměti a plánovače můžete nastavit zabezpečení heslem. Přidržte tlačítko SET na 2 sekundy a pomocí tlačítek ▲, ▼ zvolte čtyři číslice. Každou potvrdíte stisknutím tlačítka MODE, celé heslo pak tlačítkem SET. Nyní již bude pro vstup do jedné z chráněných funkcí vyžadováno heslo, které se musí potvrdit. Pokud zadáte nesprávné heslo, funkce zůstanou nepřístupné. Pro odstranění hesla zadejte 0000.

11. Vyhledávací kalendář

Pomocí tlačítek ▲, ▼ můžete procházet kalendář od ledna 1990 do prosince 2099 a najít si hledané datum i se dnem v týdnu.

12. Nulování budíku

Pokud se stane, že zapomenete heslo, kód pro odstraňování záznamů, nebo přestanou fungovat některé funkce budíku, je možné budík resetovat. Při resetu však dojde k odstranění veškerých dat v databance. Pro resetování stiskněte 4x tlačítko RESET.

13. Světlo - LIGHT