

# NÁVOD K POUŽITÍ

## C02.2598



### FUNKCE

1. ČAS
2. BUDÍK
3. TEST ŠTÍHLosti
4. METRICKÝ A BRITSKÝ REŽIM (zvolte ho před instalováním baterie na zadní straně budíku)

#### Čas

Zmáčknete SET na 2 vteřiny. Začne blikat formát času, zmáčknutím UP nebo DOWN si zvolíte 12ti nebo 24 hodinový formát času. Zmáčknutím SET přejdete na hodiny, minuty, požadované hodnoty nastavíte mačkáním UP a DOWN. Zmáčknutím SET nastavování ukončíte.

#### Test štíhlosti

Zmáčknete MODE, přejdete displej s váhou. Zmáčknutím UP nebo DOWN si zvolíte číslo osoby. (Můžete zadat data až 8 osob – váhu, výšku, věk (AGE), pohlaví) Mačkáním SET, přejdete na váhu, výšku, věk, pohlaví, hodnoty nastavíte mačkáním UP nebo DOWN. Zmáčknutím SET nastavení ukončíte. Zmáčknete START, budík začne testovat. Pak se na displeji objeví výsledek.

#### Budík

Zmáčknete MODE 2x, přejdete na budík. Přidržíte SET, bliká „--“, zmáčknutím v tomto režimu UP nebo DOWN buzení aktivujete (na displeji se objeví ikonka budík) nebo vypnete. Zmáčknutím SET, začnou blikat hodiny, nastavíte je mačkáním UP nebo DOWN. Zmáčknete SET, přejdete na minuty, nastavíte je stejně jako hodiny. Zmáčknete SET, ukončíte nastavování. Budík pípá 1 minutu, vypnete jej zmáčknutím jakéhokoli tlačítka.

#### Poznámka

Pokud buzení je tiché, displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.