


# INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTWATCHA - W03V.11277

MPM<sup>®</sup>  
QUALITY

Prosimy o zakładanie zegarka nie dalej,  
niż 1,5 cm od nadgarstka, jak na zdjęciu.




## Aktywacja urządzenia


Przed pierwszym użyciem należy naładować i aktywować urządzenie.

1. Wybierz sposób ładowania dla swojego urządzenia:


### A) kabel magnetyczny



### B) klips



### C) wbudowane wejście USB



(gniazdo znajduje się pod bransoletką)

2. Ładowanie może odbywać się poprzez zasilacz, komputer lub power bank.

## Ściąganie aplikacji

Na App Store lub Google Play dostępna jest aplikacja GetFitPro.  
Istnieje również możliwość zeskanowania kodu QR i pobrania darmowej aplikacji.



## Parowanie ze smartphonem

Przed rozpoczęciem łączenia prosimy sprawdzić czy wasz telefon spełnia kryteria:  
iOS 7.1 i wyższy  
Android 4.4 i wyższy

1. Kliknij na GetFitPro w celu ukończenia rejestracji i połączenia na jeden z trzech sposobów:

- rejestracja przez adres mailowy
- rejestracja przez pośrednika (Wechat/QQ/Twitter)
- rejestracja jako gość

Uwagi: W przypadku rejestracji jako gość wasze wyniki nie będą się zapisywać, a po wyrejestrowaniu zostaną utracone.

## 2. Wypełnij swoje dane osobowe

### 3. Załącz bluetooth na swoim telefonie.

Wejść do aplikacji menu „DEVICE”, następnie wybierz „SCANNING DEVICE”, znajdź i wybierz typ urządzenia.  
Potwierdź połączenie. Jeżeli Android nie może znaleźć urządzenia, włącz lokalizację GPS.  
Jeśli to nie zadziała, włącz i wyłącz tryb samolotowy.

## Użytkowanie

Wybierz swój ulubiony wygląd tarczy  
Dotknij touchpad w celu wyboru funkcji. Po kolejnym dotknięciu, pojawiają się tarcze do wyboru.  
Wybraną tarczę zatwierdź dotknięciem ekranu.

\* format czasu 12/24 synchronizowany jest automatycznie z ustawieniem telefonu.

## Dzienne aktywności

Ekran pokazuje czas, ilość kroków, spalone kalorie i odległość.

## Tętno, ciśnienie, natlenienie krwi

Codzienny HR monitor (All-day HR Monitor) może być włączony lub wyłączony w ustawieniach (Setting) – (HR Auto-Detection) w aplikacji GetFitPro. TF/KT/KT można ustawić manualnie przyciskiem touchpada. Dotknięcie touchpada zakończy pomiar.

## Prognoza pogody na dziś / jutro

Dane pogodowe są synchronizowane z telefonem w czasie parowania z aplikacją.

\*Ta funkcja wymaga udostępnienia aktualnego położenia GPS.

\*Jednostki temperatury (C/F) są zsynchronizowane z telefonem..

## Sterowanie muzyką

Przyciśnij touchpad, aby wybrać funkcję. Potwierdź kolejnym przyciśnięciem.

## Tryb sportowy

Przyciśnięcie touchpada pokaże tryb chodzenia/biegania/roweru oraz innych aktywności.

Dotknięciem touchpada wybierasz żądany tryb, kolejnym dotknięciem włączasz pauzę.

## Odebranie połączenia

Jeśli zegarek jest sparowany z telefonem:

- Dotknij, aby odebrać
- Przytrzymaj, aby odrzucić

\* Ta funkcja jest kompatybilna z iOS oraz większością Androidów..

## SMS i powiadomienia.

Smartwatch poinformuje o przyjsciu SMS lub innego powiadomienia.

## Ustawianie tapety

Możesz wybrać obraz ze swojego telefonu lub za pośrednictwem aplikacji, więcej informacji znajdziesz w przewodniku po aplikacjach

\* Niektóre urządzenia obsługują tę funkcję, sprawdź w Wallpaper Setting – Devices.

## Rozwiązywanie problemów

### 1. Nie można połączyć zegarka z aplikacją:

-Upewnij się, że zegarek jest aktywny w aplikacji do łączenia. Nie ustawiaj go w systemie, ale za pomocą połączenia bluetooth.

-Upewnij się, że telefon obsługuje (iOS 7.1, Android 4.4. i wyższy, Bluetooth 4.0 Android i Apple).

-Z powodu zakłóceń sygnału, łączenie telefonu może trwać dłużej. W przypadku, gdy nie da się uzyskać połączenia, upewnij się, że w okolicy nie znajduje się źródło zakłóceń (pole magnetyczne) lub większa ilość urządzeń bezprzewodowych.

-Wyłącz i ponownie załącz bluetooth w telefonie.

-Wyłącz aplikacje, które działają w tle, lub zrestartuj telefon.

-Nie łącz w tym samym czasie innych urządzeń za pomocą bluetooth.

-Aplikacja pogody działa w tle. Jeśli jej nie widzisz, połączenie jest zerwane.

- Jeżeli telefon nie znajduje zegarka, upewnij się, że zegarek jest włączony, bluetooth jest aktywny i nie jest połączony z innym telefonem.

- Przybliż zegarek do telefonu. Jeśli telefon nadal go nie znajduje, wyłącz bluetooth i ponownie załącz po 20 sekundach lub zrestartuj zegarek.

- Urządzenia z Androidem 6.0 i wyższym wymagają włączenia GPS Bluetooth.

### 2. Nie można znaleźć smartwatcha?

Jeżeli aplikacja w telefonie i zegarek są połączone, aplikacja automatycznie synchronizuje dane.

Jeżeli nie można zsynchronizować danych, załącz bluetooth, zrestartuj telefon lub zamknij i ponownie uruchom aplikację.

### 3. Aplikacja ma włączone powiadomienia, ale zegarek nie powiadamia?

Ustawienie powiadomień wymaga stałego połączenia aplikacji z zegarkiem w tle systemu operacyjnego.

Kiedy aplikacja wyśle powiadomienie, zegarek zawibruje.

Tylko dla Androida: Po wejściu do systemu otwórz dostęp do powiadomień. Zaznacz funkcje, z której chcesz otrzymywać powiadomienia

### 4. Nie można znaleźć urządzenia przy parowaniu?

Najpierw sprawdź czy bluetooth jest aktywny, spróbuj zrestartować telefon, otwórz aplikację i funkcją skanowania sprawdź, czy urządzenie zostało znalezione.

W przypadku iPhonea w pierwszej kolejności zakończ proces parowania urządzenia z aplikacją.

### 5. Nie można dokończyć synchronizacji podczas parowania urządzeń?

Synchronizacja danych między telefonem a urządzeniem może trwać dłuższy czas. Proces ten może zostać przerwany z powodu niestabilnego sygnału bluetooth. Nie świadczy to o awarii urządzenia.

### 6. Czy smartwatch jest wodoszczelny ?

Zegarek posiada stopień wodoszczelności IP67, co znaczy, że zwykle mycie rąk, przysznic czy deszcz nie spowoduje uszkodzenia, jednak przy codziennym wystawianiu zegarka na działanie wody, ochrona ulega obniżeniu.

Nie wystawiaj zegarka na działanie gorącej wody.

### 7. Z jakiego powodu bluetooth czasami nie działa?

Obecność większej ilości źródeł fal, takich jak fale radiowe lub czujki bezprzewodowe w bliskości zegarka, może spowodować przerwanie połączenia. Bariera metalu lub grube ściany również mogą spowodować zakłócenia sygnału. Moc sygnału również może obniżyć niski poziom baterii.

## Instrukcja bezpieczeństwa.

Nie używaj smartwatcha podczas prowadzenia pojazdu. Chroń urządzenie przed dziećmi oraz zwierzętami, gdyż zawiera ono małe części, które mogą zostać połknięte.

Nie rozbieraj urządzenia, jak również nie wymieniaj samodzielnie baterii. Może tego dokonać wyłącznie autoryzowany serwis.

Nie używaj zegarka, jeśli ekran jest pęknięty.

Nie wyrzucaj zegarka, ani baterii do śmieci. Należy zutylizować go zgodnie z normami UE.

Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować jego uszkodzenie (wystawianie na zbyt wysokie lub niskie temperatury, toksyczne opary, ogień, itp.). Nie używaj zegarka w saunie lub łaźni parowej. Do czyszczenia nie używaj żadnych chemicznych środków. Nie używaj nieoryginalnej ładowarki, ani nie noś zegarka podczas ładowania .

Nie ładuj go w wysokich temperaturach, ani w dużej wilgotności.